

## **ご注意**：R1234yf 冷媒を初めてご使用される前に

DUALPRO シリーズで新冷媒（R1234yf）を初めてご使用される前に必ずお読みください。

既に R134 側のみ使用しており、これから新冷媒（R1234yf）側をご使用される場合は初期化（セットアップ）の作業が必要になります。まずは新冷媒側のタンク固定を解除し、[ガスが入っていないことを確認して](#)から、初期化を行ってください。

工場出荷時は装置・配管内には腐食防止の窒素ガスが封入されています。新冷媒側にガスが入っていない場合。手順に従って必ず初期化（装置内真空引き）を行ってください。

本作業は初回使用前に 1 回実施すれば、次回からの作業は不要です。必ず、新冷媒のフロン補充をする直前に実施してください。

詳しくは、[DUALPRO 取扱説明書 P22 “初期使用前の準備”](#) をご参照ください。

(**注意**：新冷媒（R1234yf）側にフロンガスが入っており、新冷媒側のセットアップが終わっている場合は、本作業は必要ありません。初期化作業は行わないでください。)

## ◇ 初期化を行う上での注意事項 ◇

- ① 装置にフロンガスが入った状態で初期化（装置内真空引き）を行うと、タンク内部のフロンガスを全て大気へ放出してしまうので、絶対に行わないでください。
- ② 本機は初期化（装置内真空引き）を行う際にタンクのロードセルの0点リセットを行いますので、初期化を行う際は必ずタンクの固定を解除してから行ってください。

### タンク固定の解除方法

本機には、タンクを計量する精密はかりを衝撃から保護するために、タンク固定機構が備わっています。使用時は固定を解除し、輸送時などは固定を行ってください。

