



メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
日産	1998y8-2020y10	<p>エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動ワッステ、4WD、e-4WD、メータ、メータ&amp;エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、オートスライドドア、モータアシスト、EV/HEV、ブレーキ、EHS/PKB、VSP、モータコントロールシフト、HVバッテリー、充電器/PDモジュール、テレマチックス、EMCM、AVM、IVC、CANゲートウェイ、4WAS(フロント)、コンバーチブルルーフ、DIU、プリクラッシュシートベルト、ドライブポジション、レーンカメラ、AFS、6ch CANゲートウェイ、2連メータ、HCM、サイドレーダ左、4WAS、アクティブノイズコントロール、オートバックドア、CANユニット、レーザ、SVT、サイドレーダ右、EHS、フラッシュャ、ソナー、PTCヒータ、DAST3、乗員検知システム、BCM、ドアロック、ADCM、インテリジェントキー、コンビスイッチ、高精度地図データモジュール、GENRTR、ALH、BSW、E-HUD、ハイビームアシスト、リヤデフォッガ、右側オートスライドドア、スマートエントランス、イモビライザ、デフロック、ルームランプ、EVバッテリー、ブザー、トランク、RAP、EVバッテリー2、バッテリーセイバ、3ch CANゲートウェイ、エアレベライザ、FSCM、ドライバーモニタカメラ、ヘッドランプ、サイドレーダ(フロント右)、サイドブラインドモータ、ワイバ、サイドレーダ(フロント左)、DAST1、DAST2、シグナルハッファ、アクトレベタルアクチュエータ、IVC、6ch CANゲートウェイ、ADCM、リチウムイオンバッテリー12V、SOSコール、8ch CANゲートウェイ、WL CHG、オーディオアンブ、HL C/U左、HL C/U右、シャシ制御(メイン)/RAS/HICAS、車間自動制御システム/ADAS、車間自動制御システム/ADAS2、HPCU、充電設備通信モジュール</p>	<p>エンジン、トランスミッション、ABS、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、レーンカメラ、EHS/PKB、HVバッテリー、エアバッグ、電動ワッステ、4WD、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、モータコントロール、EV/HEV、GENRTR、メータ、メータ&amp;エアコンランプ、充電器、HVAC、BCM、ドアロック、リヤデフォッガ、ブザー、ルームランプ、ヘッドランプ、ワイバ、フラッシュャ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイバ、トランク、RAP、シグナルハッファ、EVバッテリー、EVバッテリー2</p>	エンジン(OBD)	<p>【エンジン】 燃料ポンプリレー、オイル圧制御、EVAPパーズS/N、パワートランス、水温、燃料噴射量、クーリングファンデューティ、タンプレコントロールバルブ開閉</p> <p>【4WD】 ソレノイドテスト</p> <p>【VSP】 スピーカーテスト、スタートアップサウンドスピーカーテスト</p> <p>【EV/HEV】 ウォータポンプ1/2駆動、ウォータポンプ、クラッチ2初期調整、整備モード1、2、3、5、クランクング、クーリングファン駆動、可変電圧、整備モード要求</p> <p>【IPDM E/R】 リヤデフォッガ、コーナリングランプ、フロントワイバ、クーリングファン、エクスターナルランプ</p> <p>【エアコン】 HVACテスト</p> <p>【オートスライドドア】 クラッチ</p> <p>【インテリジェントキー】 警告灯、BCM、アンテナ、ドアロック/アンロック、室内ブザー、室外ブザー</p> <p>【HPCU】 電子能張弁初期化</p> <p>【BCM】 ドアロック/アンロック、リヤデフォッガ、シートベルト警報ブザー、フロントワイバ、照度判定出力、リヤワイバ、LCD、エンジンスイッチ照明、エンジンスイッチインジケータ、インテリジェントキー警告灯、Pレンジ、LOCKインジケータ、ライト消し忘れ警報ブザー、リバーズ警報ブザー、ルームランプ、フラッシュャ、防盜インジケータ、エアコンインジケータ、オイルプレッシャSW、TPMS ID 登録警報ブザー、ステップランプ、ACCインジケータ、パワースライドドア、TPMS警告灯、テールランプ、ヘッドランプ、バック警告灯点検、室内ブザー、警告灯、TPMS ID 登録警報、フロントフォグランプ、バッテリーセイバ、室外ブザー、</p>	<p>【エンジン】 学習値リセット、カムシャフト基準値、カム角位置学習、インジェクタ補正値登録、フェルポンプ学習、VIN登録、スタータ作動回数クリア、センサリセット学習、書き込み工程状況、吸入空気量学習、アイドリング補正、空燃比学習、空燃比センサ学習値クリア、空燃比センサ2学習値クリア、インジェクタ補正値登録、スロットル全閉位置学習、差圧センサ学習値クリア、排気圧センサ学習値クリア、スバルチャージャマゲネットクラッチ締着回数クリア、DPF交換時クリア、DPF強再生ポンプ学習クリア、自動燃器燃焼クリア、インジェクタ補正値クリア、触媒データクリア、燃圧除去、点火時期補正、DPF再生、CPU交換時データ保存・書き込み、EGR V/POS学習値クリア、スロットル全閉位置学習クリア、スロットルバルブ停止位置学習、高圧フェルポンプ始動カウンタクリア、バルブタイミングぼろつき値書き込み、バルブタイミングぼろつき値クリア</p> <p>【トランスミッション】 エンジンブレーキ調整、オイル劣化度データリセット、モータアシスト全学習記憶、Gセンサキャリブレーション、クラッチA容量調整、クラッチB容量調整、クラッチAタッチポイント、キャリブレーションデータ、クラッチBタッチポイント、最大クラッチストローク測定、クラッチタッチポイント調整、ギヤポジション調整、エコモードリセット機能、学習値消去、キャリブレーションデータ消去、フォワードクラッチポイント学習</p> <p>【シフト】 P位置学習値クリア</p> <p>【ABS】 舵角センサ調整、前後Gセンサキャリブレーション、圧力センサキャリブレーション、バルブキャリブレーション、初期位置調整、システムモード切替</p> <p>【ブレーキ】 ストロークセンサ0点学習</p> <p>【EHS/PKB】 ブレーキパッド交換検出、ブレーキパッド交換終了、初期位置調整、クラッチセンサリセット、ブレーキ作動、ブレーキ解除、システムモード切替、自動作動ON、機能点検、アクチュエータ0点学習、パーキング慣らし</p> <p>【BCM】 タイヤ空気圧センサ(ID呼出/登録)、タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定、C/U設定変更、エンジンブレーキ調整</p> <p>【HVAC】 アクチュエータ原点リセット</p> <p>【マルチAV】 舵角センサ調整</p> <p>【その他】 車体番号読取</p> <p>【レーンカメラ】 カメラエーミング</p> <p>【LASER/RADER】 ミリ波レーダ検出調整、FEB作動時走行距離</p> <p>【オートレベライザ】 ハイトセンサ初期化</p> <p>【アラウンドビューモニタ】 カメラキャリブレーション初期化、アラウンドビューモニタ表示設定、カメラキャリブレーション(フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ)、トップビュー微調整、トップビュー境界の範囲表示、自動キャンセル要因(PSR、Entry)、キャンセル要因(IPA、LDW、BSW)、回転半径補正、舵角センサ中立点調整、予想燃費表示、MOD機能、ドリアミラー自動検出機能付き部品有無設定変更、ソナーOFFポップアップ表示設定変更、警告文言語切替、リヤワイドビュー・フロントワイドビュー自安線補正、ZOOM機能、タイヤ径補正</p> <p>【IPDM E/R】 ハイトセンサ初期化</p> <p>【4WSシステム】 ユニット特性情報、オートバックドア位置初期化</p> <p>【オートスライドドア】 ハンズフリーセンサ部品番号</p> <p>【右側オートスライドドア】 ハンズフリーセンサ部品番号</p> <p>【ドライブポジション】 降車時設定(シート・ステアリング)、シートスライド量設定</p> <p>【AFS】 舵角センサ調整、レベライザ調整</p> <p>【オートバックドア】 位置初期化</p> <p>【車間自動制御システム/ADAS】 自動キャンセル要因[1,2,3,4]、FEB作動時走行距離、FEBデフォルト設定</p> <p>【車間自動制御システム/ADAS2】 自動キャンセル要因2、4、6、FEB作動時走行距離、ステアリングトルクキャリブレーション</p> <p>【VSP】 VSP音量レベル変更</p> <p>【EV/HEV】 CPU交換時データ保存、CPU交換時データ書き込み、バッテリー容量低下データクリア、注水制御、クーリングファン稼働作動時間クリア、高電圧(バッテリー)/Bデータクリア、特殊DTCクリア、VIN登録</p> <p>【GENRTR】 出力制限履歴クリア、レリリ書き込み</p> <p>【ALH】 ハイトセンサ初期化</p> <p>【テレマティクス】 車体番号データ保存、TCUアクティブート設定、C/U識別情報、車体番号書き込み(保存データ・マニュアル)</p> <p>【EVバッテリー】 バッテリー情報保存、バッテリー情報書き込み、バッテリー放電履歴クリア</p> <p>【モータコントロール】 出力制限履歴クリア、レリリ書き込み</p> <p>【EMCM】 CPU交換時データ保存・データ書き込み、スタータ作動回数クリア、バッテリー放電履歴クリア、サブバッテリー放電電流履歴値クリア、シャシダイナモメーターモード</p> <p>【HVバッテリー】 バッテリー情報保存、バッテリー情報書き込み、バッテリー情報クリア、リチウムイオンバッテリー容量調整</p>	<p>【BCM】 車間検知オフ(設定、ドアロック解除連動設定、ルームランプタイム設定、キー閉じ込め防止機能、アンサーバック機能、シグネチャライト設定、アンサーバックキーロック機能、アンサーバックキーアンロック機能、リヤワイバリバーズ連動機能設定、リヤデフォッガタイム設定、ヘッドランプオートライト設定、ドンクルID確認、TCU ID確認、ルームランプOFF時間設定、ルームランプタイム点灯条件設定、ルームランプON時間設定、トランクガラスハッチオープン機能、バックアラーム設定、エンジンスタート機能、電動リバーミラー設定、オートロック解除設定、アンサーバックブザー機能、ワイバ連動オートライティング設定、フォグランプ連動オートライト設定、薄暮れ感知設定、室内アンテナ診断、I-KEYアンサーバック機能設定、ヘッドランプバッテリーセイバ(設定、トランクオープン機能、電圧切れ警報、オートドアアンロック作動設定、ルームランプ/バッテリーセイバ(設定、オートACC機能[IGN OFF後オーディオ/ナビ作動設定]、ドアリクエストSWアンサーバック機能設定、3フラッシュターニングハイル設定、イグニッション/バッテリーセイバ機能設定</p> <p>【HVAC】 RECメモリ設定、PREメモリ設定、FOOTメモリ設定、設定温度補正、FOOTモード音風設定、目撃工(バルブ)温度上限設定、サイドリングストップシステム作動条件設定、吸入口切替え設定、風量低下設定</p> <p>【電動ワッステ】 ドアロック防盜設定</p>

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ	
ホンダ	1998y10-2020y3	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、ハイドロプースタ、IMA、車両部品情報、電動サージブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、エレクトリックダブルレイヤキャパシタ、ワンタッチスタート(PCU)、ワンタッチスタート(バックアップ ECU)、ワンタッチスタート(HONDA スマートキーコントロールユニット)、ボディ( BSI レーダユニット、HSV、YOP ECU ユニット、YOP セキュリティユニット、YOP リモコンエンジンスタート、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オート AC サブディスプレイユニット、オートエアコン、オートベリング、キーレストランスミッタ、コンベーションスイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テレマティクス「オンスター」、ドライバ MPCS ユニット、パーキングセンサ、ハイビームサポートシステム、パワー テールゲート、パワーランクリッド、パワーウィンドウ、パワーコントロールユニット、ハンドフリーレフォーン、フロントワイパ、ボディ、ホンダインフォプラットフォーム マルチビューカメラシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、メモリシートモジュール、ライト パワースライドドア、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワー スライド ドア、CAN ゲートウェイ、右側 BSI レーダユニット、左側 BSI レーダユニット、双方向リモコンユニット)、シティブレーキアクティブシステム、カメラ/レーダ統合制御システム	PGM-FI、AT/CVT、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、IMA、車両部品情報、シティブレーキアクティブシステム、電動サージブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)、コンベーションメータ、ハイドロプースタ、バックアップ ECU、スマートキーアクセス、TPMS、スマートパワーコントロールユニット、(ボディ・グループ ECU)YOP ECU ユニット、YOP セキュリティ ユニット、YOP リモコン エンジン スタート、アダプティブコーナリング、アダプティブ フロント ライティング、オート ライト、オートエアコン、オートベリング、キーレストランスミッタ、コンベーション スイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テールゲート ユニット、テレマティクス「オンスター」、ドライバ MPCS ユニット、パーキング センサ、ハイビームサポートシステム、パワー テールゲート、パワーランクリッド、パワーウィンドウ、ボディ マルチプレキサ、ボディ ユニット、ホンダ インフォプラットフォーム、メモリシートモジュール、ライト パワースライド ドア、リヤ シート ヒータ ユニット、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフト パワー スライド ドア、右側 BSI レーダ ユニット、左側 BSI レーダ ユニット、自動襟納ドア ミラー、カメラ/レーダ統合制御システム、マルチビューカメラシステム、パーキングセンサ、Honda スマートパーキングアシストシステム	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS (電動サージブレーキシステム)、エアバッグ、EPS (電動パワステ)、コンベーションメータ、IMA、車両部品情報、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS (電動サージブレーキシステム)、エアバッグ、EPS (電動パワステ)、コンベーションメータ、IMA、車両部品情報、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)	エンジン (ヴェゼル・N-BOX に限る)、トランスミッション (N-BOX に限る)	<p><b>[エンジン]</b> ECU リセット、始動回数確認、始動回数クリア、始動回数強制書き込み、インジェクタ気筒個別停止、カーボン増積補正値クリア、クランクバルブターンクリア、クランクバルブターン学習</p> <p><b>[IMA]</b> IPU 冷却ファン強制駆動、ECU クリア、モータータポポジションセンサ学習、HV バッテリー交換時リセット</p> <p><b>[ABS/VSA]</b> 全センサ中点学習、VSA センサの中点書き込み、電子制御パーキングブレーキメンテナンスモード</p> <p><b>[AT/CVT]</b> ECU リセット、シフトソレノイドバルブテスト、電動オイルポンプ強制駆動、傾斜センサ初期学習、TCM 初期化、エア抜き確認/ガタ結め、リファレンス位置学習、ギヤ位置学習、クラッチ解除時学習、シンクログ位置学習、クラッチ動作時学習、TCM 初期化のガタ結め、エア抜き確認、リフィルオリフィス開閉、7DCCT 発進遅延判定、CVT 学習値クリア</p> <p><b>[電動パワステ]</b> シグナルテスト、トルクセンサ学習、モーションアダプティブ EPS コントロール オン/オフ、舵角センサ中点学習値クリア</p> <p><b>[電動サージブレーキ]</b> センサ 0 点学習、強制ノンサーボモード</p> <p><b>[ハイドロプースタ]</b> センサ 0 点学習</p> <p><b>[EDLC]</b> モジュール放電、モジュール充電、モジュール脱着・廃却時強制放電、モジュール使用履歴クリア</p> <p><b>[メータ]</b> ファンクションテスト</p> <p><b>[BCM]</b> パワーウィンドウ学習、エンジンオイルサービスリセット、ATF サービスリセット</p> <p><b>[シティブレーキアクティブシステムレーダ]</b> 機能点検、レーダ校正</p> <p><b>[電子制御パーキングブレーキ]</b> メンテナンスモード、傾斜センサの中点学習</p> <p><b>[カメラ/レーダ統合制御システム]</b> レーダエイミング、マルチビューカメラ、カメラエイミング、スマートパーキングアシスト</p> <p><b>[電動パワートレイン/IMA]</b> モータータポポジションセンサ学習、SOC 書き込み、高電圧/バッテリー/バッテリー ECU 交換</p> <p><b>[エクステリアライト]</b> ヘッドライト初期位置学習</p> <p><b>[車載カメラ運転支援システム]</b> 静止エーミング、走行エーミング</p> <p><b>[その他]</b> SCS ショートモード、車体番号読取</p>	リヤワイパ/リバーブス運動設定
マツダ	2002y4-2021y	エンジン、トランスミッション、ABS、左スライドドア、右スライドドア、RSM/L/RWM、ハイブリッド、電子制御回生制御ブレーキ、オート・ライト、リヤ・ビークル・モニタリング、オーディオ、オーディオ・アンプ、エアバッグ、メータ、ボディ、電動パワステ、エアコン (EATC)、リモートキー、スマートスタートユニット、MID、AFS/ALM、ビュー・モータ、カメラ、VCM、FR (フロントレーダ)、DASH_ESU、データ・コミュニケーション、DC-DC コンバータ、コネクティビティ・マスタ・ユニット、リヤ・ボディ、4WD、IC(メータ)、ドライバ・シート、ESU、デプロイアフル・フード、ヘッドアップ・ディスプレイ、パーキング・センサ、シートベルト、パワー・リフトゲート、リトラクタブル・ハードトップ、EVP、RSMR、MPM、FSC (フォワード センシング カメラ)、DMCM (メータ)、エンジン(KOEO/KOER セルテスト機能あり)、トランスミッション(KOEO セルテスト機能あり)、ABS(オンデマンドセルテスト機能あり)、SBS/MRCC (スマート ブレーキ サポート/マツダ レーダ クルーズコントロール)、SCBS (スマート シティ ブレーキ サポート)、エアバッグ(オンデマンドセルテスト機能あり)、電動パワステ(オンデマンドセルテスト機能あり)、プラインド・スポット・モニタリング、FSC(セルテスト(ODDTC))、充電制御ユニット (EV/PHEV 普通充電)、フロント サイド レーダ (左)、フロント サイド レーダ (右)、ISB AMP(通知・警報音アンプ)	エンジン、ハイブリッド、トランスミッション、ABS、電子制御回生制御ブレーキ、エアバッグ、電動パワステ、AFS/ALM (ヘッドライト)、DASH_ESU、VCM、FR (フロントレーダ)、DMCM (メータ)、FSC (フォワード センシング カメラ)、SCBS (スマート シティ ブレーキ サポート)、SBS/MRCC (スマート ブレーキ サポート/マツダ レーダ クルーズコントロール)、VCM (ビークル コントロール)、フロントサイドレーダ (右)、フロントサイドレーダ (左)、ALH/AFS/ALV (ヘッドライト)、DASH_ESU (エアコン)	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、AFS/ALM (ヘッドライト)、DASH_ESU、VCM、FR (フロントレーダ)、AFS/ALM (ヘッドライト)、FSC (フォワード センシング カメラ)、DMCM (メータ)、SCBS (スマート シティ ブレーキ サポート)、SBS/MRCC (スマート ブレーキ サポート/マツダ レーダ クルーズコントロール)	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、AFS/ALM (ヘッドライト)、DASH_ESU、VCM、FR (フロントレーダ)、AFS/ALM (ヘッドライト)、FSC (フォワード センシング カメラ)、DMCM (メータ)、SCBS (スマート シティ ブレーキ サポート)、SBS/MRCC (スマート ブレーキ サポート/マツダ レーダ クルーズコントロール)	<p><b>[TCM]</b> 電動オイルポンプ、電動オイルポンプリレー、ON/OFF ソレノイド、シフト・ソレノイド 1 電流 - 要求値、シフト・ソレノイド 2 電流 - 要求値、シフト・ソレノイド 3 電流 - 要求値、シフト・ソレノイド 4 電流 - 要求値、トルクコンバータークラッチソレノイド電流 - 要求値、電動オイルポンプ - デューティサイクル、プレッシャ・コントロール・ソレノイド電流 - 要求値</p> <p><b>[ABS/DSC]</b> アウトレットバルブ、インレットバルブ、スタビリティコントロールバルブ、トラクションコントロールバルブ、ポンプモータ電流</p> <p><b>[エアコン]</b> エアミックス、エアインテーク、インジェクタ、フロアモータ、エアプロモード、A/Cコンプレッサ</p>	<p><b>[エンジン]</b> インジェクタデータリセット、MAF センサデータリセット、O2 センサデータリセット、DPF データリセット、EGRバルブ初期化、ETB 初期化、ターボチャージャー初期化、車体番号読取、インジェクション量の修正、インジェクタコード登録(ID 読取/登録)、DPF 再生、オイル劣化の集積値リセット、フューエルポンプデータリセット、セグメントデータリセット(OBD2 モード9)。</p> <p><b>[TCM]</b> 傾斜センサ学習、傾斜センサ学習値クリア、油圧センサ学習、油圧センサ学習クリア、</p> <p><b>[ABS/DSC]</b> ブレーキ油圧センサ初期化、横方向加速度センサ初期化、ヨーレートセンサ初期化、縦方向加速度センサ初期化、TPMS リセット。</p> <p><b>[EPS]</b> 舵角キャリブレーション。</p> <p><b>[FSC]</b> 静止エーミング、走行エーミング、FSC 作業履歴の読出し</p> <p><b>[SCBS]</b> レーダセンサ点検</p> <p><b>[SBS/MRCC]</b> エーミング、SBS、MRCC 初期化</p> <p><b>[FR/FSRL/FSRR]</b> フロント レーダ エーミング、左前サイド レーダ 走行エーミング、右前サイド レーダ 走行エーミング、エーミングモードの設定状態</p> <p><b>[AFS/ALM]</b> オートベリングセンサ初期化、アクチュエータテスト</p>	ドア閉時のインテリア照明点灯時間、ドア閉時のインテリア照明点灯時間、アドリブスキース機能、オートロック機能、オートリロック機能、アドリブスキースのチャイルドロック機能、オーディオ音量、スマートブレーキサポート警報音量、ウインカー音量、アンサーバックリブ音量設定、キーバッテリー低下警報設定、ワーニングブザー音量設定、レイン/ライトセンサ感度調整 ※CX-5 (型式 KE)のみの限定機能
スズキ	1998y10-2020y9	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリリングストップ、キーレススタート、レーダブレーキサポート	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリリングストップ、キーレススタート、レーダブレーキサポート	エンジン、トランスミッション	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、BCM、メータ、オートベリング、アイドリリングストップ、キーレススタート	<p><b>[CVT]</b> 学習値設定、スロープセンサ校正、電動オイルポンプエア抜き</p> <p><b>[ABS]</b> 減圧・増圧動作点検、HU2 次電圧エア抜き</p> <p><b>[ISS]</b> スタータ駆動回数書き込み、スタータ駆動回数リセット、スタータデータリセット、スタータデータコピー保存/書き込み</p> <p><b>[A/T]</b> クラッチ/トランスアクスル初期化、クラッチクランプ位置制御、クラッチ調整制御、クラッチ初期化、トランスアクスル初期化、ニュートラル位置設定</p> <p><b>[AGS]</b> AGS 学習値一括設定、クラッチ学習値設定、シフトタワー学習値設定、油圧ラインオイル排出、2 速固定解除、AGS 学習値表示、メンテナンス用変速回数初期化</p> <p><b>[オートベリング]</b> 車高値初期化</p> <p><b>[レーダブレーキサポート]</b> レーダレーダ点検</p> <p><b>[アクティブクルーズコントロール]</b> レーダセンサ エーミング調整、バリエーション書き込み</p> <p><b>[レーダブレーキサポート/アダプティブクルーズコントロール]</b> エーミング調整、起動</p> <p><b>[デュアルセンサブレーキサポート]</b> エーミング調整</p> <p><b>[ステレオカメラ]</b> エーミング調整値クリア、エーミング調整、エーミング再調整</p>	携帯リモコン電池残量警告、携帯リモコン検出管理外警報、リモート格納ミラー設定、パーキングブレーキ戻し忘れ警告、ターンシグナルランプ設定、セキュリティアラーム設定、コーナリングランプ設定、キーレススタートシステム機能、アンサバック設定(車外ブザー)、アンサバック設定、DRL 設定、エネルギーフローインジケータ、エコスコア、A-STOP 時間、節約燃料、BCM	



メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ダイハツ	2000y5-2022y10	4WD、4WD(KWP)、A/B、エアバッグ(KSYS3)、エアバッグ(KWP)、ABS/VSC、ABS、ABS(KSYS3)、ABS(KWP)、eco IDLE、ERS、IMB、IMG、Roof、オートレベリング、メータ、ACC、AT、AT(KWP)、CVT、CVT(KWP)、ITC、KFS、KFS(KWP)、PCB、電源、DSS、PSB-D、PSB-P、DVS、DVS(KSYS3)、EFI、エンジン(KWP)、エンジン(KSYS3)、EPS、EPS(KSYS3)、EPS(KWP)、EPS(PHASE3)、PSD_LH、PSD_RH、Auto A/C、Body、B S Mスレープ、B S Mマスタ、HEV、HVバッテリー、PTC、カメラ、ステレオカメラ、セントラルゲートウェイ、ソナー、フロントソナー、モータージェネレーター、モニタカメラ、接近通報	4WD、ABS/VSC、ABS、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源、Auto A/C、Body、B S Mスレープ、B S Mマスタ、Combi SW、HEV、HVバッテリー、PTC、カメラ、ステレオカメラ、セントラルゲートウェイ、ソナー、フロントソナー、モータージェネレーター、接近通報、舵角センサ	4WD、ABS/VSC、ABS、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、メータ、オートレベリング、メータ、電源、Auto A/C、Body、B S Mスレープ、B S Mマスタ、HEV、オートレベリング、カメラ、ステレオカメラ、セントラルゲートウェイ、ソナー、フロントソナー、モータージェネレーター、接近通報	ABS/VSC、ABS、AT、CVT、DVS、EFI、ERS/eco IDLE、ITC、KFS、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源、Auto A/C、Body、B S Mスレープ、B S Mマスタ、HEV、HVバッテリー、PTC、ソナー、フロントソナー、モータージェネレーター、接近通報	<p><b>[ABS]</b> 2次系リヘアエア、ABSエア抜き、モード以降、<b>2次系リヘアエア</b></p> <p><b>[A/T]</b> AT学習値初期化</p> <p><b>[CVT]</b> ECU初期学習</p> <p><b>[eco IDLE/ERS]</b> スタータ始動回数の確認、スタータ始動回数の消去、スタータ始動回数の書き込み、エコラン ECU 初期学習</p> <p><b>[ACC]</b> レーダークルーズ光軸調整、</p> <p><b>[IMG]</b> レーンレコグニッションカメラ光軸調整、</p> <p><b>[DSS]</b> レーンレコグニッションカメラ光軸調整、</p> <p><b>[PCB]</b> レーザレータ光軸調整、</p> <p><b>[カメラ]</b> フロントカメラ光軸調整、単眼カメラ光軸調整、</p> <p><b>[ソナー]</b> ソナーエリア検査・調整、</p> <p><b>[ステレオカメラ]</b> ステレオカメラ調整、</p> <p><b>[フロントソナー]</b> ソナーエリア検査、</p> <p><b>[モニタカメラ]</b> モニタカメラ光軸調整</p> <p><b>[A/B]</b> モード以降</p> <p><b>[DVS]</b> モード以降</p> <p><b>[EFI]</b> モード以降</p> <p><b>[EPS]</b> モード以降</p> <p><b>[Roof]</b> ルーフ ECU 初期化</p> <p><b>[VSC]</b> モード以降</p> <p><b>[メータ]</b> モード以降</p> <p><b>[舵角センサ]</b> 舵角センサ学習値初期化</p>	<p>Frワイ(車速感欠、IG OFF 時ドアクロックモード、IG-OFFイルミモード、アンサーバックルゲート動作、エコー表示、エコランプ、エコランプ/録、エントリ制御モード、キー抜き忘れブザー音圧、キー抜き忘れブザー吹鳴同期、シフト連動ドアクロックモード、シフト連動ドアクロックモード、タコメータ応答性切替え、ナイトビュー歩行者検知ブザー、ブザーモード、ブザー吹鳴音量選択 LH、ブザー吹鳴音量選択 RH、フラッシュブザー、ベルトインフォメーション、リヤワイバモード、リヤワイバ(間欠)動作時間、ワイレス作動選択 LH、ワイレス作動選択 RH、運転席 SW 作動選択 LH、運転席 SW 作動選択 RH、欧州ヘッドランプ点灯アドバンス、強制停止状態、検査モード完了フラグ、指差検出、車速感欠ドアクロックモード、電格ミラーオート電格制御、燃費表示、燃費警告ブザー、発進通知カスタマイズ情報、開作中ブザー選択 LH、開作中ブザー選択 RH、ADB 有無判定結果、BSM ミラーインジケータ輝度、CAN1-&gt;CAN2 データ転送、Frソナーカスタマイズ、Frソナーカスタマイズ、LED H/L 有無判別、LKC、NV 対策カスタマイズ、T/M 種別、アイドルストップ空調、ウエルカムテールランプ機能、ウエルカムドアクロック機能、ウエルカムルームランプ機能、エコーモードキャンセル機能、オート FOOT/DEF、オートマチックハイビーム機能、オートライト感度設定、オート電格ミラー制御、オート電格復帰条件、キーレスリロック時間、コーナセンサブザー、コンプレッサオート運転、ステアリングアシスト機能 ON/OFF、セキユリティモード、ターン3回点滅カスタマイズ、ターンキャンセル角度設定、デイルイト機能、ふらつき警報、ヘッドランプ 2灯/4灯半別、ヘッドランプ点灯延長点灯時間、メータイルミ減光感度、ランプオートカット実行条件、リハース連動リヤワイバ制御、リモスタプレ空調、リヤワイバ INT 位置作動、リヤワイバ OFF 位置作動、ルームランプ ドーム電源オフ、ルームランプ点灯時間、フンタッチ SW 作動選択 LH、フンタッチ SW 作動選択 RH、温度調整感度、吸込み口オートモード、作動時間修訂可能、室外ブザー音量、室外ボーンリング設定、車線逸脱警報タイミング、車線逸脱警報音圧、車線逸脱抑制、衝突回避報知音圧、衝突警報タイミング、先行車発進お知らせ、先行車発進お知らせタイミング、駐車時外気制御、点検受付指示可カウンタ設定、発進報知タイミング、標識認識機能 ON/OFF、標識認識、予約オープン作動待機時間、予約オープン予約時間、Eラッチ バックドアリクエスト SW ロックアンロック有効設定、ウエルカムドアクロック機能 15s 切り設定、リヤワイバ OFF 位置ウオッシュャ運動作動、車線逸脱警報/先行車発進報知音圧</p>

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
スバル	2000y8-2022y4	<p>エンジン、アイサイト(Eye Sight)、高電圧バッテリー、トランスミッション(AT/CVT)、追従クルコン レーダー、ヘッドライト/フォグライト、ブレーキコントロール(ABS/VDC)、キーレスアクセス(照合ECU)、車両検出通報、ボディコントロール(統合ユニット)、キーレスアクセス(電源ECU)、インフォテインメント、エアバッグ、オートライト/オートワイパ、パワーシートメモリ、ブレーキ負圧ポンプ、コンビネーションメータ、インバウトセンサ、パワーステアリング(電動/ワステ)、アイドリングストップ、DCCD、パーキングブレーキ、パワーリヤゲート、アイサイトアシストモニタ、エアコン、テレマティクス、パワーウィンドウ(運転席)、セントラルゲートウェイ、パワーウィンドウ、パワーウィンドウ(助手席)、コックピットコントロール、キーレスエントリー、パワーウィンドウ(後席右)、ドアミラー(運転席)、前側方レーダ(RH)、パワーウィンドウ(後席左)、ドアミラー(助手席)、前側方レーダ(LH)、歩行者保護、ベンチレーションシート、電制ダンパー、後席時ブレーキアシスト、3D高解像度地図、舵角センサ、パワーウィンドウ(スイッチ)、電動プースター、アクティブサウンドコントロール、シフトバイワイヤ、ドライバーモニター、マルチファンクションディスプレイ、キーレスアクセス&amp;プッシュスタート、キーレスアクセス(ゲートウェイECU)、ハイブリッド/ワートレインコントロール、後側方警戒支援システム(RH)、後側方警戒支援システム(LH)、フロント&amp;サイドカメラ/マルチビューモニタ、フロントリレーコントロールモジュール、キーレスアクセス&amp;プッシュスタート(電源)、キーレスアクセス&amp;プッシュスタート(照合)、アイサイトセキュリティゲートウェイ</p>	<p>エンジン、アイサイト(Eye Sight)、高電圧バッテリー、トランスミッション(AT/CVT)、追従クルコン レーダー、ヘッドライト/フォグライト、ブレーキコントロール(ABS/VDC)、キーレスアクセス(照合ECU)、車両検出通報、ボディコントロール(統合ユニット)、キーレスアクセス(電源ECU)、インフォテインメント、エアバッグ、オートライト/オートワイパ、パワーシートメモリ、ブレーキ負圧ポンプ、コンビネーションメータ、DCCD、パワーステアリング(電動/ワステ)、アイドリングストップ、テレマティクス、パーキングブレーキ、パワーリヤゲート、パワーウィンドウ、エアコン、ドライブモータ、キーレスエントリー、パワーウィンドウ(運転席)、セントラルゲートウェイ、前側方レーダ(RH)、パワーウィンドウ(助手席)、コックピットコントロール、前側方レーダ(LH)、パワーウィンドウ(後席右)、ドアミラー(運転席)、電制ダンパー、パワーウィンドウ(後席左)、ドアミラー(助手席)、ドライバーモニター、歩行者保護、ベンチレーションシート、シフトバイワイヤ、後席時ブレーキアシスト、3D高解像度地図、アクティブサウンドコントロール、パワーウィンドウ(スイッチ)、電動プースター、ハイブリッド/ワートレインコントロール、マルチファンクションディスプレイ、キーレスアクセス&amp;プッシュスタート、キーレスアクセス(ゲートウェイECU)、後側方警戒支援システム(RH)、後側方警戒支援システム(LH)、フロント&amp;サイドカメラ/マルチビューモニタ、フロントリレーコントロールモジュール、キーレスアクセス&amp;プッシュスタート(電源)、キーレスアクセス&amp;プッシュスタート(照合)、アイサイトセキュリティゲートウェイ</p>	<p>エンジン、アイサイト(Eye Sight)、高電圧バッテリー、トランスミッション(AT/CVT)、キーレスアクセス(照合ECU)、ヘッドライト/フォグライト、ブレーキコントロール(ABS/VDC)、キーレスアクセス(電源ECU)、車両検出通報、ボディコントロール(統合ユニット)、オートライト/オートワイパ、インフォテインメント、エアバッグ、コンビネーションメータ、パワーシートメモリ、パワーステアリング(電動/ワステ)、アイドリングストップ、DCCD、エアコン、パワーリヤゲート、テレマティクス、パワーウィンドウ(運転席)、ドライブモータ、パワーウィンドウ、パワーウィンドウ(助手席)、セントラルゲートウェイ、キーレスエントリー、パワーウィンドウ(後席右)、コックピットコントロール、前側方レーダ(RH)、パワーウィンドウ(後席左)、ドアミラー(運転席)、前側方レーダ(LH)、歩行者保護、ドアミラー(助手席)、電制ダンパー、後席時ブレーキアシスト、ベンチレーションシート、ドライバーモニター、電動プースター、3D高解像度地図、シフトバイワイヤ、アクティブサウンドコントロール、マルチファンクションディスプレイ、キーレスアクセス&amp;プッシュスタート、ハイブリッド/ワートレインコントロール、後側方警戒支援システム(RH)、後側方警戒支援システム(LH)、フロント&amp;サイドカメラ/マルチビューモニタ、フロントリレーコントロールモジュール、アイサイトセキュリティゲートウェイ、キーレスアクセス&amp;プッシュスタート(電源)、キーレスアクセス&amp;プッシュスタート(照合)</p>	<p>エンジン、トランスミッション[トランスミッション(AT/CVT)]、キーレスアクセス&amp;プッシュスタート、エアコン[エアコンディショナ]、ボディコントロール[統合ユニット]、キーレスアクセス(照合ECU)[キーレスアクセスシステム(照合ECU)]、キーレスアクセス(電源ECU)[キーレスアクセスシステム(電源ECU)]、キーレスアクセスシステム(電源ECU)、アイサイト(Eye Sight)、コンビネーションメータ、マルチファンクションディスプレイ、アイドリングストップ、ドライブモータ[ドライブモータコントロールシステム]、ハイブリッド/ワートレインコントロール、ヘッドライト/フォグライト[ヘッドライト]、車両検出通報、後側方警戒支援システム(RH)、後側方警戒支援システム(LH)、パワーシートメモリ、ドライバーモニター、アイサイトアシストモニタ、テレマティクス、パワーウィンドウ、パワーウィンドウ(運転席)、パワーウィンドウ(助手席)、パワーウィンドウ(後席右)、コックピットコントロール、前側方レーダ(RH)、パワーウィンドウ(後席左)、ドアミラー(運転席)、前側方レーダ(LH)、歩行者保護、ドアミラー(助手席)、電制ダンパー、後席時ブレーキアシスト、ベンチレーションシート、ドライバーモニター、電動プースター、3D高解像度地図、シフトバイワイヤ、アクティブサウンドコントロール、マルチファンクションディスプレイ、キーレスアクセス&amp;プッシュスタート、ハイブリッド/ワートレインコントロール、後側方警戒支援システム(RH)、後側方警戒支援システム(LH)、フロント&amp;サイドカメラ/マルチビューモニタ、フロントリレーコントロールモジュール、アイサイトセキュリティゲートウェイ、キーレスアクセス&amp;プッシュスタート(電源)、キーレスアクセス&amp;プッシュスタート(照合)、アクティブサウンドコントロール</p>	<p><b>【エンジン】</b> クーラント注水制御モード、LNT交換、強制S除去、制御作動履歴、防盜システム、Dチェック</p> <p><b>【トランスミッション】</b> エア抜き、AT学習モード、リヤデフ点検モード、AWD ON/OFF切替モード、AT学習値クリア、クリアメモリ2、始動回数クリア、始動回数読み込み ECU→診断機、始動回数書き込み 診断機→ECU、EOP点検モード、テストモード切替、ATF油量調整</p> <p><b>【ボディコントロール】</b> 各種機能設定初期化、セキュリティ設定初期化、キーレス設定初期化、機能設定初期化</p> <p><b>【ブレーキコントロール】</b> ABS機能チェックモード、VDC機能チェックモード、ブレーキランプ点灯確認、VDCセンサ中点設定モード、ブレーキメンテナンスモード、電動パーキングブレーキ制御解除モード、舵角センサ中位&amp;横Gセンサ0点設定モード、前後Gセンサ&amp;横Gセンサ0点設定モード、モード移行</p> <p><b>【ブレーキ負圧ポンプ】</b> 機能チェックモード</p> <p><b>【エアバッグ】</b> システム0点調整</p> <p><b>【パワーステアリング】</b> ステアリングセンサ補正、アシストMAP関連(確認/消去)</p> <p><b>【パーキングブレーキ】</b> パーキングブレーキ解除モード、パラメータ初期化モード、フォースセンサキャリブレーションモード、パーキングブレーキ慣らし走行モード、クラッチセンサキャリブレーション、クラッチミートポジション設定</p> <p><b>【エアコン】</b> 可変コンプレッサ慣らし運転、アクチュエータ原点リセット</p> <p><b>【キーレスアクセス】</b> 電源自動OFFキャンセル</p> <p><b>【キーレスアクセス&amp;プッシュスタート】</b> キーレスアクセス&amp;プッシュスタートチェック、照合結果履歴クリア</p> <p><b>【キーレスアクセス&amp;プッシュスタート(照合)】</b> キーレスアクセス&amp;プッシュスタートチェック</p> <p><b>【キーレスアクセス(照合ECU)】</b> キーレスアクセスシステムチェック、照合結果履歴クリア、ワイヤレスダイヤグモード</p> <p><b>【アイサイト】</b> 走行エーミング(走行による自動調整・機能確認)、車両静電登録(パラメータの選択/パラメータの確認)、カメラ全調整モード、調整値クリア、光軸調整(オート)、正解率検査、画像表示切替、レーンキープアシスト学習値クリア、ヒータ+ファン制御動作、アイサイト全初期化</p> <p><b>【追従クルコン レーダー】</b> レーザー光軸調整、車種登録・ブレーキランプ確認</p> <p><b>【オートライト/オートワイパ】</b> センサ初期設定</p> <p><b>【アイドリングストップ】</b> スタータ交換時 始動回数リセット、ECU交換時 始動回数読み込み ECU→診断機、始動回数書き込み 診断機→ECU</p> <p><b>【ハイブリッド/ワートレインコントロール】</b> 走行モード(モーター作動無し)、走行モード(オートスタートストップ作動無し&amp;モーターのみ走行無し)、ブレーキ負圧ポンプシステムチェック</p> <p><b>【後側方警戒支援システム】</b> レーダ軸調整(RH)、レーダ軸調整(LH)</p> <p><b>【インバウトセンサ】</b> 感度調整モード</p> <p><b>【パワーウィンドウ】</b> ダイアグコード+窓位置情報クリア</p> <p><b>【セントラルゲートウェイ】</b> LAN接続ユニット再登録</p> <p><b>【パワーウィンドウ(運転席)】</b> システム初期化、履歴クリア</p> <p><b>【パワーウィンドウ(助手席)】</b> システム初期化、履歴クリア</p> <p><b>【パワーウィンドウ(後席右)】</b> システム初期化、履歴クリア</p> <p><b>【パワーウィンドウ(後席左)】</b> システム初期化、履歴クリア</p> <p><b>【フロント&amp;サイドカメラ マルチビューモニタ】</b> フロントカメラガイド線調整、サイドカメラガイド線調整、リアカメラガイド線調整</p> <p><b>【前側方レーダ(RH)】</b> レーダ軸調整(H)、レーダ軸点検1、学習値クリア</p> <p><b>【前側方レーダ(LH)】</b> レーダ軸調整(H)、レーダ軸点検1、学習値クリア</p>	<p>下記に記載</p>
<p><b>カスタマイズ</b></p> <p><b>【ボディコントロール(統合ユニット)】</b></p> <p>室内灯点灯時間、自動解除時間、リモコンラック開/パワーリヤゲート開解除ON/OFF、リモコンラック開/パワーリヤゲート開機能、パワーリヤゲート有無、ワンタッチウインカ機能有無、リバース連動リアワイパ機能有無、XモードSW有無、TPMS有無、運転席セレクトアンロック、Rゲートセレクトアンロック、ワンタッチウインカON/OFF有無、リバース連動リアワイパON/OFF有無、ハンドル情報、リモコンキー連動P/W有無、車両オートドアロック、車両オートドアロック、P/W ECU有無設定、アンビエント照明ON/OFF、アンビエント照明ON/OFF、HBA有無設定(ミラー)、Loビーム光源タイプ、Hiビーム光源タイプ、HBA有無設定(車両)、ADB有無設定、HBA有無設定(ミラー/アイサイト)、Rデフォガ(作動モード)、警報ON/OFF設定、自律センサON/OFF設定、警報抑制感度設定、キー閉入防止、衝撃センサ有無設定、プザー吹鳴設定、非常警告点検感度設定、自動解除感度設定、セレクトアンロック切替、半ドア検知、アラーム連動レムランプ切替、オートA/C ECU有無設定、ワイパ/エアサ有無、リアフォク有無、イルミコントロール有無、エコSW有無、セタン/ワゴン設定、MT/AT設定、雨検知センサ有無設定、シートメモリ有無設定、照度センサ有無設定、工場モード再設定、オートワイパ/VINT切替設定、EPB有無、サンルーフ有無、ウエルカムランプ(乗車)、ウエルカムランプ(降車)、キーレスプザー音量、緊急ブレーキ/プザードラッグ、サイドドアミラーランプ有無、ライトLIN有無、アクセリランプ有無、オフデイレイ時間、オートロック解除、オートライト感度調整、プザー吹鳴ON/OFF設定、非常点検灯ON/OFF設定、オートロック設定、マップランプ連動切替、マップランプ30秒消灯有無、A/C ECU有無、緊急センサ有無、6MT設定、点灯時間、ACC OFFによるドームランプ点灯、アンロック時ドームランプ点灯、近接時ドームランプ点灯、ワイヤレスメインSW、プザーアンサーバック、ノゼードアンサーバック、半ドアウォーニング、オートロック時間可変、トランス解錠時の操作、ワイヤレスプザー音量、遠近時間、室内照明点灯制御、セキュリティシステム、仕向地設定、SUBARU/Toyota設定、オートA/C有無、オートライト有無、リモスタ有無、ノロゲン/HID設定、ワイパ連動オートライト機能ON/OFF設定、オートデイマーキャンセル機能、ワイヤレストランス解錠モード選択、キーレス設定初期化、各種機能設定初期化、セキュリティ設定初期化</p> <p><b>【エアコン】</b> 内外気切り換えオートモード、コンプレッサオートモード、設定温度ソフト、吹出口_VENTIII、吹出口_オールドフロア、吹出口_VENTIII、MAX A/C モードSW解除</p> <p><b>【キーレスアクセス】</b> スマートイグニッション、駐車待機状態の待機時間、スマートラック、スマートキャンセル、連続スマートロック禁止、キーバッテリー低下警報、キー置き忘れ警報、Pレンジ電源切り忘れ警報</p> <p><b>【アイサイト】</b> FCR機能</p> <p><b>【オートライト/オートワイパ】</b> オートライト感度調整、ワイパー連動オートライト機能、オートデイマーキャンセル機能、発進時オートワイパ切替機能</p> <p><b>【コンビネーションメータ】</b> 外気温補正值、平均燃費補正值、EPS設定有無状態、デモモード許可/非許可、デモモード許可/非許可、燃費情報専用データ出力有無、音声ガイドダンス機能(作動/非作動)、キー抜き忘れプザー吹鳴周期、ライト消し忘れプザー吹鳴、速度警報プザー吹鳴、外気温度表示</p> <p><b>【マルチファンクションディスプレイ】</b> 定期点検更新、タイヤ点検更新、オイルフィルター更新、エンジンオイル更新、メンテナンス項目全更新、定期点検更新値変更(距離)、タイヤ点検更新値変更(距離)、オイルフィルター更新値変更(距離)、エンジンオイル更新値変更(距離)、定期点検更新値変更(時間)、タイヤ点検更新値変更(時間)、オイルフィルター更新値変更(時間)、エンジンオイル更新値変更(時間)、明るさカスタマイズ、コントラストカスタマイズ</p> <p><b>【アイドリングストップ】</b> ターンシグナルON停止禁止設定、ワイパON停止禁止設定</p> <p><b>【ヘッドライトフォグライト】</b> SRH/ADB ON/OFF設定、SRH ON/OFF設定、ADB ON/OFF設定</p> <p><b>【インフォテインメント】</b> カメラコーション表示ON/OFF設定、ダイアグレコーダ ON/OFF設定</p> <p><b>【パワーシートメモリ】</b> シート後戻設定</p> <p><b>【ドライバーモニター】</b> 個人認識ON/OFF設定、判定感度設定</p> <p><b>【フロント&amp;サイドカメラマルチビューモニタ】</b> フロントカメラ固定ガイド線ON/OFF設定、サイドカメラ固定ガイド線ON/OFF設定、リアカメラ固定ガイド線ON/OFF設定</p> <p><b>【コックピットコントロール】</b> カメラコーション表示ON/OFF設定、ダイアグレコーダ ON/OFF設定</p> <p><b>【ドアミラー(運転席)】</b> オート電各ON/OFF設定、オート電各開閉トリガ設定、リバース連動ミラーON/OFF設定、リバース連動ミラー位置 ラストメモリ設定</p> <p><b>【キーレスアクセス&amp;プッシュスタート(照合)】</b> キー無トランスオープン</p> <p><b>【アクティブサウンドコントロール】</b> ON/OFF設定</p> <p><b>【AT/CVT】</b> ターンシグナルON停止禁止設定、ワイパON停止禁止設定</p>							

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースフレーム	アクティブテスト	作業サポート
いすゞ	1999y8-2023y12	<p>エンジン、HV、トランスミッション、HSA、エアサス、ミリ波車間クルーズ、ステレオカメラ、車両制御ECU(VCM)、コーナリングランプ制御、ABS/EBS、エアバッグ、アイドリングストップ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、CAN コンバータ(FMS)、DTU、故障診断装置、みまもり、ノリス整合器、イモビライザ、ドアコントロールEDU、VAT、地図ユニット、AHPS、ボディ、キーレスライド、CCM、SRR (Front Left)、SRR(Rear Left)、BIC、SRR (Front Right)、SRR(Rear Right)、レーダー、カメラ (DMS)、交差点警報用CANコンバータ、High Deck all-wheel-drive EBS (Knorr)、IPM (Image Processor Module)、CGW(Central GateWay)、CAN GND ショート検出ユニット、IPM (Image Processor Module)、タイヤ空気圧モニタリングシステム、ADB(Adaptive Driving Beam)、EDSS (ドライバー異常時対応システム)、DMS (Driver Monitoring System)、22DTU、CAN Converter (FC Unit)、ISIM、HVAC (オートエアコン)、新統合 ECU、電動パワーステアリングユニット、HU/ABS(ZF)、電動パーキングブレーキ、インストルメントパネルクラスタ、Display Audio、バッテリーコライザー、IO Controller、ワイヤレスアクセスモジュール、DMS カメラ、SRR(FR)、SRR(FC)、SRR(FL)、オートライト、MDP：電動パワーステアリング、iVST：インテリジェントボルトテジスタプライザー、FCAMERA：フロントカメラ、RADAR：ミリ波レーダー、BMS：バッテリーマネジメントシステム、MCU：モータコントロールユニット、VCU：車両制御ユニット</p>	<p>エンジン、HV、トランスミッション、HSA、エアサス、ミリ波車間クルーズ、ステレオカメラ、車両制御ECU(VCM)、コーナリングランプ制御、CCM、SRR (Front Left)、SRR (Front Right)、BIC、エアバッグ、アイドリングストップ、ABS/EBS、ANBH、SCR(尿素)、運転集中度モニタ、DTU、故障診断装置、CAN コンバータ(FMS)、SRR(Rear Right)、レーダー、SRR(Rear Left)、ノリス整合器、イモビライザ、みまもり、EDU、VAT、ドアコントロール、AHPS、ボディ、地図ユニット、キーレスライド、カメラ (DMS)、6UJ1 CNG Immobilizer、交差点警報用CANコンバータ、CGW(Central GateWay)、IPM (Image Processor Module)、ADB(Adaptive Driving Beam)、DMS (Driver Monitoring System)、タイヤ空気圧モニタリングシステム、EDSS (ドライバー異常時対応システム)、High Deck all-wheel-drive EBS (Knorr)、22DTU、ISIM、HVAC (オートエアコン)、電動パワーステアリングユニット、HU/ABS(ZF)、SAS (ステアリング舵角センサー)、バッテリーコライザー、IO Controller、ワイヤレスアクセスモジュール、DMS カメラ、SRR(FR)、SRR(FC)、SRR(FL)、オートライト、MDP：電動パワーステアリング、iVST：インテリジェントボルトテジスタプライザー、FCAMERA：フロントカメラ、RADAR：ミリ波レーダー、BMS：バッテリーマネジメントシステム、MCU：モータコントロールユニット、VCU：車両制御ユニット</p>	エンジン	<p><b>【エンジン】</b> パワーバランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御</p> <p><b>【ハイブリッド】</b> M/Gウォーターポンプテスト、M/G ラジエーターファンテスト</p> <p><b>【ボディ】</b> アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサーリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルームライトテスト、ワイパーテスト</p> <p><b>【SCR】</b> 尿素戻りバルブ、尿素水タンクヒータ詰まり制御バルブ、尿素水インジェクタ</p>	<p><b>【エンジン】</b>DPD 強制再生、DPD 強制ゆっくり再生、DPD 再生データクリア、フューエルポンプ調整リセット、オイル交換時期リセット、排気管インジェクターエア抜き、エンジンオイル交換後リセット、フューエルポンプ調整リセット、噴射制御学習値クリア、A/F しきい値クリア、スロットル 全閉学習値クリア、体番号読取、ECU ID 読取、エンジン始動回数書き込み、DPD 差圧測定、DPD 排気差圧学習、サービス管理データリセット、MAF 学習、大気圧センサ学習、ラムダ学習値リセット、NOx 学習値リセット、EEPROM エラー消去、EDU フラグチェック、EDU 学習、DPD 乾燥、フューエル サプライポンプ学習リセット、アクセルペダル位置 (フリ) 学習値リセット、スロットル アイドリング学習値クリア、アクセルペダル位置学習値リセット、インジェクタ補正(ID 呼出し、手動 ID 登録)、スタータ交換後始動回数書き込み</p> <p><b>【ハイブリッド】</b> ライフリセット要求、バッテリーライフリセット要求、エンジン始動回数書き込み</p> <p><b>【SCR】</b> SCR 触媒データリセット、NOx センサ 1 リセット、排気ガス温度センサ 3 リセット、尿素水インジェクターリセット、酸化触媒データリセット、DPD データリセット、NOx センサ 2 データリセット、素水タンクヒータ詰まり制御バルブ、尿素水噴射制御モジュールリセット</p> <p><b>【トランスミッション】</b> エンジン型式のプログラミング、DTC コード情報クリア、DTC 全学習値クリア、タイヤサイズのプログラミング、クラッチ学習値消去、タイヤ補正率のプログラミング、高所作業のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、ギア ポジション学習値消去、ファイナルギヤのプログラミング、トランスミッションのプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ギア学習値の消去、クラッチ補正値の消去、クラッチMV 情報の消去、クラッチ摩耗情報のクリア</p> <p><b>【みまもり】</b> 搭載 ECU 情報更新、エンジン 型式のプログラミング、AD 入力更新、タイヤサイズのプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング</p> <p><b>【ISS】</b> スタータカウンタのリセット、メンテナンスデータクリア、高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、G センサ 0 点学習、スタータカウンタのプログラム(総スタータ作動回数、現スタータ作動回数)、ステアリングアングルセンサー学習</p> <p><b>【ボディ】</b> セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取、T/M オイル寿命警報用距離クリア、エンジンオイル寿命警報用距離クリア</p> <p><b>【ABS】</b> タイヤ径書き込み</p> <p><b>【VAT】</b> カメラ学習、レーダ学習、AEBS カウンターリセット</p> <p><b>【ステレオカメラ】</b> カメラエイミング クリア、カメラエイミング、カメラ再エイミング、カメラ検査</p> <p><b>【IPM】</b> カメラエイミング</p> <p><b>【レーダー】</b> レーダー学習</p> <p><b>【ミリ波車間クルーズ】</b> レーダ学習フラグ、レーダ学習要求、レーダ学習日付調整、操舵角オフセット</p> <p><b>【運転集中度モニタ】</b> 0 度オフセット修正</p> <p><b>【エア サスペンション ニーリング】</b> 車高調整バルブ、前側バルブ、後側バルブ、左前バルブ、右後バルブ、左後バルブ、標準車高設定、車高アップ量設定、車高下げ切り量設定、ニーリング量設定</p> <p><b>【ecostop】</b> G センサ 0 点学習</p> <p><b>【HSA (ISS&amp;HSA)】</b> G センサ 0 点学習</p> <p><b>【コーナリングランプ制御】</b> G センサ 0 点学習</p> <p><b>【車両制御 ECU(VCM)】</b> G センサ 0 点学習、ステアリングアングルセンサー学習</p> <p><b>【SRR(Front Left)】</b> 初期データ設定、取付位置データリセット</p> <p><b>【SRR(Front Right)】</b> 初期データ設定、取付位置データリセット</p> <p><b>【SRR(Rear Left)】</b> 初期データ設定、取付位置データリセット</p> <p><b>【SRR(Rear Right)】</b> 初期データ設定、取付位置データリセット</p>
日野	1999y4-2023y7	<p>エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、サスペンション、尿素 SCR、イモビライザ、メータ、車両制御システム、ハイブリッド、バッテリー、クラウチングシステム、FCM、アイドリングストップ、ドライビングサポート、ヘッドランプ、ボディコントロール、タイヤ空気圧モニタ、ハイブリッド14MY以降、インバータ、尿素SCR2、BCU(バーナー)、メータ(7インチ)、ブレーキ、ES スタート、車線逸脱警報、レンジインヒビット、ドアコントロール、スマートシステム、セントラルゲートウェイ、配光可変ヘッドランプ、トランスファ、VIF、デフロック、誤発火抑制機能、換気装置システム、車両制御ECU(連動バス)、メインボデー、プリクラッシュ、ECT：電子制御式AT、視界支援カメラシステム、オートマチックハイビーム、前方認識カメラ、車線維持支援/車線逸脱警報、BIC：バス統合コントロール、EVGW、EVGC、プラグイン制御、エアコン、エンジン&amp;DCU、エンジン&amp;Transmission、エンジン&amp;ECT、前方ミリ波レーダ、FC-A 系統、FC-B 系統、EV-A 系統、EV-B 系統、LDWS：車線逸脱警報装置、PCS：被覆軽減ブレーキ、ドライビングサポート(Nidec)、操舵制御 ECU、ECT：電子制御式AT、トランスミッション(AMT)、BEV システム、EPB：電動パーキングブレーキ、EPS：電動パワーステアリング、P ロックアクチュエーター、車間クルーズ/車線逸脱警報/被覆軽減ブレーキ、LDWS：車線逸脱警報装置 16MY 以降(小トラ用)、LDWS：車線逸脱警報装置 16MY 以降(大中トラック/バス用)、車線維持支援/車線逸脱警報(サブ)、EDSS：ドライバー異常時対応システム、FCM：前方画像認識センサ(KNORR)、FCM：前方画像認識センサ(6 型)、FCM：前方画像認識センサ(7 型)、セラフステアシステム、カメラ(DMS)、ドライバーモニタリングシステム、オートライト、EHPS：電動圧力パワーステアリング</p>	<p>エンジン、トランスミッション、ABS、FCM、LDWS、HV、車間クルーズ、ヘッドランプ、メータ、ハイブリッド14MY以降、インバータ、素SCR2、BCU(バーナー)、メータ(7インチ)、ブレーキ、ES スタート、車線逸脱警報、レンジインヒビット、ドアコントロール、エアコン、セントラルゲートウェイ、配光可変ヘッドランプ、トランスファ、VIF、デフロック、誤発火抑制機能、操舵制御、換気装置システム、車両制御ECU(連動バス)、メインボデー、プリクラッシュ、ECT：電子制御式AT、視界支援カメラシステム、オートマチックハイビーム、前方認識カメラ、車線維持支援/車線逸脱警報、BIC：バス統合コントロール、EVGW、EVGC、プラグイン制御、インバータB1、エンジン&amp;DCU、エンジン&amp;Transmission、エンジン&amp;ECT、前方ミリ波レーダ</p> <p>FC-A 系統、FC-B 系統、EV-A 系統、EV-B 系統、LDWS：車線逸脱警報装置、PCS：被覆軽減ブレーキ、ドライビングサポート(Nidec)、操舵制御 ECU、ECT：電子制御式AT、トランスミッション(AMT)、BEV システム、EPB：電動パーキングブレーキ、EPS：電動パワーステアリング、P ロックアクチュエーター、車間クルーズ/車線逸脱警報/被覆軽減ブレーキ、LDWS：車線逸脱警報装置 16MY 以降(小トラ用)、LDWS：車線逸脱警報装置 16MY 以降(大中トラック/バス用)、FCM：前方画像認識センサ(7 型)、カメラ(DMS)、ドライバーモニタリングシステム、オートライト</p>	エンジン	<p><b>【エンジン】</b> パワーバランス</p> <p><b>【尿素SCR】</b> 尿素水インジェクタ開度、冷温水過熱弁、尿素水ポンプ開度、尿素水ポンプリバーテイングバルブ</p> <p><b>【HV バッテリー】</b> 冷却FAN 駆動デューティ、HV ウォーターポンプ駆動デューティ、HV ラジエータFAN 駆動デューティ、冷却FAN デューティ-電池バック1~4</p>	<p><b>【エンジン】</b> PM/DPR 強制再生、DPR 関連メモリリセット、インジェクタ補正(手動ID登録)、サプライポンプ交換時機差学習、DPR 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量履歴データ初期化、尿素SCR 関連メモリリセット、DPR メンテナンス距離リセット、インジェクタ補正(ID コード呼出し)、尿素SCR 関連メンテナンス距離リセット、尿素水フィルタメンテナンス距離リセット、手動強制再生、チェックモード移行、ATF 熱劣化推定値初期化、AT/CVT 学習値初期化、学習値初期化</p> <p><b>【ブレーキ】</b> ブレーキエア抜き (ハイドラプスタ含む)、整備モード移行、ディーラーモード、エア抜き、車両制御履歴、0 点学習値初期化、バックアップメモリー消去</p> <p><b>【FCM】</b> 光軸調整、学習値表示</p> <p><b>【LDWS】</b> 前方カメラの光軸調整、レーダーセンサ</p> <p><b>【誤発火抑制機能】</b> 誤発火抑制機能 初期設定、ステアリングセンサ交換時、Fr センサ・ハンパー脱着・交換時</p> <p><b>【BEV システム】</b> SOH 初期化</p> <p><b>【EPS:電動パーキングブレーキ】</b> 制動力検査、EPB 初期学習、メンテナンスモード開始、メンテナンスモード終了</p> <p><b>【EPS:電動パワーステアリング】</b> 車両制御履歴</p> <p><b>【エアコン】</b> 電動コンプレッサ作動確認出し</p> <p><b>【P ロックアクチュエーター】</b> P ロック初期学習</p> <p><b>【ボディコントロールモジュール】</b> オートヘッドランプセンサ持続履歴クリア、テールランプ出力回数リセット、ヘッドランプ出力回数リセット</p> <p><b>【ドライビングサポート】</b> ヨーレートセンサ 0 点学習、ミリ波レーダ ビーム軸調整、ECU 学習値 初期化</p> <p><b>【FCM:前方画像認識センサ】</b> LDWS 光軸調整画面、LDWS 光軸調整手入力画面</p> <p><b>【FCM:前方画像認識センサ(7型)】</b> LDWS 光軸調整画面、FOE リセット、ヨーレート 0 点学習、仕掛解除切り替え、カメラ履歴リセット</p> <p><b>【FCM:前方画像認識センサ(6 型)】</b> LDWS 光軸調整画面</p> <p><b>【FCM:前方画像認識センサ(KNORR)】</b> 画像センサ軸調整</p> <p><b>【前方ミリ波レーダ】</b> ビーム軸検査、前方レーダービーム軸調整、前方レーダーG センサ学習、ビーム軸調整、車両解放更新、前方レーダービーム軸調整量確認</p> <p><b>【前方ミリ波レーダ(KNORR)】</b> レータ軸調整</p> <p><b>【プリクラッシュ】</b> 前方レーダー光軸調整、前方レーダー光軸ずれ量確認、前方レーダー光軸補正量確認、制御モード移行、履歴消去</p>





メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	
UDトラックス 1999y8-2021y	※エンジン型式により対応項目が異なる為、エンジン型式別での表示となります。また、下記エンジン型式については各該当メーカーを参照してください。 小型(ZD30DDi、QR20DE) : 日産を参照 小型(4J11、4HV1、4HF1、4HG1)中型(4HK1、6NX1) : いすゞを参照 小型(4P10) 大型(6M70、6R10) : 三菱ふそうを参照						
		中型(J05D、J07E、J08C、J08E)	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、イモビライザ	エンジン、トランスミッション、ABS	エンジン	(エンジン)パワーバランス	<a href="#">【エンジン】</a> 手動強制再生、インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、スーパーPM クリーナ状態表示、スーパーPM クリーナ差圧チェック、スーパーPM クリーナ全項目リセット
		大型(FE6F、FE6T、FU6、PF6HT、GE13T、MD92T、6M70、RH8F)	エンジン、ABS、ESCOT、UDS、ISS	エンジン、UDS	エンジン		<a href="#">【エンジン】</a> インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サブライポン機差学習状態リセット、アイドル回転調整 (GE13T、MD92T)
中型(GH5、GH7) 大型(GH8、GH11、GH13)	エンジン、ESCOT、VECU、NICU、ACM、ABS、テレマティクスゲートウェイ、キャブ I/O モジュール、前向きセンサー、リアシャーシ I/O モジュール、ボディビルダーモジュール、インストルメントクラスター、フロントシャーシ I/O モジュール、センターシャーシ I/O モジュール、ピークルマスターコントロールユニット、ヒューマンマシンインターフェース I/O モジュール、ドライバーアシスタンスコントロールユニット、レーンポジションおよびオブジェクトセンサ	エンジン、ESCOT、VECU、NICU、ACM、ABS、テレマティクスゲートウェイ、キャブ I/O モジュール、前向きセンサー、リアシャーシ I/O モジュール、ボディビルダーモジュール、インストルメントクラスター、フロントシャーシ I/O モジュール、センターシャーシ I/O モジュール、ピークルマスターコントロールユニット、ヒューマンマシンインターフェース I/O モジュール、ドライバーアシスタンスコントロールユニット、レーンポジションおよびオブジェクトセンサ			DPF 再生、レーンポジションカメラ、前方監視センサー、クラッチの摩耗の点検、テスト、可変ジオメトリターボ、較正、エンジン始動カウンター(カウンター値読取り、リセット)、燃料ポンプのチューニング (チューニングデータ表示、リセット)、クラッチ、ギアボックス、プリング位置較正、排気後処理診断、排気後処理診断、エアドライヤーの設定/再設定、較正、 <b>サービス警告システム、構成とレポート</b>		

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
フォルクスワーゲン	1996y-2021 y	01.エンジン、02.トランスミッション、03.ABS、07.コントロールヘッド、08.エアコン、09.車両エレクトリカルシステム、10.パーキングアシスト、15.エアバッグ、16.ステアリング、17.インストルメント、29.左ヘッドライト、34.レベルコントロール、39.右ヘッドライト、44.ステアリングアシスト、53.パーキングブレーキ、55.ヘッドライト、8C.HVバッテリー、ACC、ACC 2、レーンチェンジアシスト、レーンチェンジアシスト2、リヤビューカメラシステム、ドライバーアシストシステムフロントセンサー、インフォメーションエレクトロニクス1、データリク診断インターフェイス	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット、ヘッドライト基本設定、ユニットID読取、車体番号読取、EPB解除、バッテリーアダプテーション、フロントカメラキャリブレーション	デイルイト設定、ニードルスリープ設定、シートベルト警告音 ON-OFF 設定、
BMW ミニ	R50/R52/R53 R55/R56/R57 F55/F56/F57	エンジン、トランスミッション、ABS/DSC、エアバッグ、メータ、エアコン、電動パワステ、左フロントライト、右フロントライト、ボディメイン、タッチボックス、コントローラー、CIC/HU+H、ゲートウェイ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		データレベル読取、スタータ交換、バッテリー交換、サービスインターバルリセット、車体番号読取 <b>【CBS リセット1】</b> (エンジンオイル、Fブレーキ、Rブレーキ) <b>【CBS リセット2】</b> (ブレーキ液、車検日、排ガス点検日、車両チェック) <b>【トランスミッション】</b> 学習値リセット、 <b>【ABS】</b> エア抜き	
アウディ	1997y-2021 y	01.エンジン、02.トランスミッション、03.ABS、07.コントロールヘッド、08.エアコン、05.アクセス/スタート、09.車両エレクトリカルシステム、10.パーキングアシスト、15.エアバッグ、16.ステアリング、17.インストルメント、44.ステアリングアシスト、53.パーキングブレーキ、55.ヘッドライト、21.バッテリーマネージメント2、C4.ボルトレージコンバーター、74.ランニングギヤコントロール、ACC、ACC 2、レーンチェンジアシスト、レーンチェンジアシスト2、リヤビューカメラシステム、ドライバーアシストシステムフロントセンサー、インフォメーションエレクトロニクス1、データリク診断インターフェイス	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット、ユニットID読取、車体番号読取、EPB解除、ヘッドライト基本設定、バッテリーアダプテーション、フロントカメラキャリブレーション	TVアクティベート、シートベルト警告音 ON-OFF 設定、デイルイト設定、ニードルスリープ設定
BMW	1 シリーズ(E81/E82/E87/E88/F20/F40) 2 シリーズ(F45/F46/F44) 3 シリーズ (E46/E90/E91/E92/E93/F30/F31/F34/G20/G21) 4 シリーズ(F32/F36/F82) 5 シリーズ(E39/E60/E61/F10/F11/G30) 6 シリーズ(E63/E64/F06/F13) 7 シリーズ(E65/E66/F01/F02/G11) 8 シリーズ(G14/G15/G16/F91/F92) X シリーズ(X1_E84 /X1_F48/X2_F39 /X3_F25/F97/X4_F26/F98/X3_G01 /X5_E39/X5_E70/X6_E71/X5_F15 /X6_F16 /X5_G05/X7_G07) Z シリーズ(Z4_E85/E86/ Z4_G29) i シリーズ(i3_I01)	エンジン、トランスミッション、ABS/DSC、エアバッグ、電動パワステ、インストルメントクラスタ、エアコン、後席エアコン、パーキングブレーキ、パークトロック、SCR、左可逆リトラクター、右可逆リトラクター、電動モーター、高電圧バッテリー、フューエルポンプ、ギヤセレクタースイッチ、トランスファケース、統合シャシ、HSR、左ヘッドライト、右ヘッドライト、左LEDライト、右LEDライト、PDC、アラウンドビューカメラ、カメラアシスト、カーアクセス、FRM、センタールーフ、ステアリングスイッチ、アクティブステアリング、テールゲート、運転席シート、助手席シート、タッチボックス、コントローラー、CIC/HU+H、コムボックス、ビデオモジュール、CID、TCB、ゲートウェイ、EVシステム、発電用エンジン、発電用モーター、充電器、燃料タンク圧制御、SAS、ボディドメイン、サウンドジェネレーター、EDC、ハイトルレベルコントロール、クルーズコントロール、車線変更警報、ジャンクションボックス、アクティブサウンド、コントロールヘッド、アクセス/スタート、車両エレクトリカルシステム、パーキングアシスト、ステアリング、インストルメント、ステアリングアシスト、ヘッドライト、バッテリーマネージメント、ボルトレージコンバーター、ランニングギヤコントロール	エンジン(OBD)、EVシステム、電動モーター、高電圧バッテリー、発電用エンジン、発電用モーター、充電器、ABS、PMA (パークトロック)、PDC	エンジン(OBD)	(EV システム)電動フオートポンプ制御、電動ファン、電動ファンリレー制御、電動ファン制御 (発電用エンジン)電動フューエルポンプの制御	車体番号読取、データレベル読取、スタータ交換、バッテリー交換、EPB 整備モード、高電圧バッテリー充電履歴、RDME サービススタート、KAFAS エーミング <b>【CBS リセット1】</b> (エンジンオイル、スパークプラグ、Fブレーキ、Rブレーキ、クーラント)、 <b>【CBS リセット2】</b> (マイクロフィルタ、ブレーキ液、車検日、排ガス点検日、車両チェック)、 <b>【サービスインターバルリセット】</b> (オイルサービス、インスペクション、タイムインターバル)、 <b>【エンジン】</b> 空燃比学習リセット <b>【トランスミッション】</b> 学習値リセット <b>【ABS】</b> エア抜き、データレベル読取、高電圧バッテリー充電履歴、RDME サービススタート、KAFAS エーミング	
メルセデス・ベンツ	A クラス(W168/169/176/177) B クラス(W245/246/247) C クラス(W203/204/205) CL クラス(W215/C216) CLA クラス(C117/118) CLK クラス(W209) CLS クラス(W219/218/257) E クラス(W211/212/207/213/238) S クラス(W220/221/222/217) GLS クラス(X166/167) GLA クラス(X156/H247) GLB クラス(X247) GLC クラス(X253) GLK クラス(X204) GLE クラス(167/292) M/GLE クラス(166/167/292) SL クラス(W230/231) SLC/SLK クラス(W172) V クラス(BR447) G クラス(W463 *2012y08以降)	エンジン、PTCU、トランスミッション、ABS、パーキングブレーキ、エアバッグ、インストルメントクラスタ、クライメート、アクティブサービスシステム、SBC、左フロントRevGus、右フロントRevGus、パワーステアリング、パークトロック、パワステ、アクティブボディコントロール(ABC)、COMMAND、触媒還元(SCR)、SAM 信号集録モジュール、ディストロロック(DTR)、FAS コントロールユニット、ヘッドユニット、右リヤ外側圧検知レーダ(NBR+HR)、左リヤ外側圧検知レーダ(NBR-HL)、マルチファンクション・カメラ(MFK)	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット、メンテナンス(サービスインターバル)[トータルメンテナンスのリセット/前回のトータルメンテナンスに戻す]、ユニットID読取、車体番号読取、車両情報読取、SBC解除、G&Cコーレートセンサ校正、バッテリー交換、カメラ(MFK)キャリブレーション、ディストロロック(DTR) センサ調整、EPB 取付位置、バッテリー交換の確認、ディストロロック(DTR) センサ調整	
フィアット	Punto EVO Panda 500/500C/500X	エンジン、トランスミッション(セレスピード)、ABS、パワーステアリング、エアバッグ、エアコン、インストルメントクラスタ、ボディ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)	<b>【ABS】</b> ポンプモータ駆動 <b>【インストルメント】</b> セレフテスト	<b>【エンジン】</b> 空燃比初期化、 <b>【ABS】</b> エア抜き、 <b>【ステアリング】</b> アングルセンサ初期化、 <b>【トランスミッション】</b> 圧力降下、エア抜き、クラッチ交換後のリセット、クラッチグリップ点の基本設定、回路の基本調整、コンポーネント交換後のリセット、ポンプ交換後のリセット、ポンプリレー交換後のリセット、アキュムレータ交換後のリセット、加減速センサ交換後のリセット、 <b>【エアコン】</b> 基本調整、 <b>【インストルメント】</b> サービスリセット	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
アルファロメオ	147 156 Giulietta Mito 4C	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、インストルメント、ボディ、パワーステアリング、ランプコントロール、イモビライザ、運転席ドア、トランク、運転席シート、助手席シート、パーキングヘルプ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		<b>【エンジン】</b> 補正值初期化、自己学習機能リセット、 <b>【トランスミッション】</b> 補正值初期化、クラッチの自動調整、オイル流量校正、アキュムレータ減圧、自己学習、クラッチロッド調整、 <b>【ABS】</b> エア抜き、操舵角キャリブレーション、センサーユニット0調整、ブレーキ圧センサー0調整、 <b>【ステアリング】</b> ポジションセンサキャリブレーション、 <b>【ランプコントロール】</b> 基本調整、 <b>【エアコン】</b> 基本調整、 <b>【インストルメント】</b> サービスリセット(ボディ)車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ベントレー	コンチネンタルGT フライングスパ アルナージ	エンジン、エンジン2、トランスミッション、ABS、アクセス/スタートシステム、助手席シートアジャスト、コントロールヘッド、エアコン、車両電圧モニターシステム、エアバッグ、ステアリング、インストルメントクラスター、データバス診断インターフェイス、イモビライザー、スライディングルーフコントロール、メディアディスプレイ、レベルコントロール、運転席シートアジャスト、ナビゲーションシステム、ルーフエレクトロニクス、サウンドシステム、パーキングブレーキ、リヤスポイラー、ラジオ、TVチューナー、タイヤプレッシャーモニター、ワイパーエレクトロニクス、リヤビューカメラシステム、バッテリーチャージャー、パーキングエイド、テレフォン	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット、ユニット ID 読取、車体番号読取、EPB 解除	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
マセラッティ	クアトロポルテ(M139,M156) 3200GT スパイダー ギプリ(M157)	エンジン、トランスミッション、シフトモジュール、全輪駆動、ABS、パーキングブレーキ、電気パワーステアリング、ステアリング、タイヤ空気圧モニター、サスペンション、パークトロック、エアバッグ、インストルメント、エアコン、BCM、ヘッドライト、運転席ドア、助手席ドア、左リアドア、右リアドア、シートメモリ、コンフォートシートホイール、一体式センタースタック、イントレクション、テレマティックゲートウェイ、ラジオ周波数プロセッサー、左死角センサ、右死角センサ、リヤ A/C、パワーリフトゲート	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		(トランスミッション)自己学習、クラッチウェア、クラッチコンフィギュレーション、ニュートラルエンゲージメント、センタリングアレンジメント、PIS コンフィギュレーション、リセットウェアインデックス、(インストルメント)サービスリセット、車体番号読取	
ポルシェ	911(996,997,991) ボクスター/ケイマン(986,987,981,982) カイエン(9PA,92A) パナメーラ(970) マカン(95B)	エンジン、トランスミッション(ディフトロック、PDK)、セレクトターレバー(PDK)、PTM、トランスファクス/4WD、ABS/PSM、パーキングブレーキ、レベルコントロール/PASM、TPMS、パーキングアシスト、ACC、レーンカメラ、フロントカメラ、リバーカメラ、サウンドビュー、エアバッグ/POSIP、インストルメント、ストップウォッチ、エアコン、ステアリング、PAS/KESSY、ヘッドライト/HBA、左ヘッドライト、右ヘッドライト、車両電圧モニター、フロントエンドエレクトロニクス、リヤエンドエレクトロニクス、シートメモリ、運転席シート、運転席ドア、助手席ドア、左リアドア、右リアドア、トランク、トレーラ、ゲートウェイ、PCM/CDR、サウンドシンボージャー	エンジン(OBD)、 パーキングアシ スタンス	エンジン(OBD)		(インストルメント)メンテナンスインターバルリセット、(パーキングブレーキ)組み立て位置、(ゲートウェイ)バッテリー交換、車体番号読取	
フェラーリ	F430/F430 Spider	エンジン(右側/左側)、トランスミッション、ディファレンシャル、ABS、サスペンション、タイヤ空気圧モニター、エアバッグ、インストルメント、ステアリングホイール、ソフトトップ	エンジン(OBD)、 トランスミッシ ョン	エンジン(OBD)		車体番号読取	

MTG-NANO-SET(nanoWIN)システム表 - モーターサイクルソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート
ヤマハ	2016.03~	エンジン *OBDII ソフトの診断 (メーカーコード対応)	エンジン *OBDII ソフトの 診断	エンジン *OBDII ソフトの診断		
ホンダ	2016.09~	エンジン、トランスミッション *OBDII ソフトの診断 (メーカーコード対応)	エンジン、トラン スミッション *OBDII ソフトの 診断	エンジン、トランスミッシ ョン *OBDII ソフトの診断		
スズキ	2003.03~ *2016.08 以降はOBDII ソフトの診断	エンジン、トランスミッション、エンジン&トランスミッション、ABS、EPS、電動二輪	エンジン、トラン スミッション、エ ンジン&トランス ミッション、 ABS、EPS、電動 二輪	エンジン、エンジン&トラン スミッション、電動二輪	(エンジン)2次エアコントロールバルブ駆動制御、ステアリングダンパーバルブ駆動制御、PTCヒータ駆動制御、デコンパルノイド駆動制御、セカンダリスロットル駆動制御、排気バルブ駆動制御、ISC回転制御、クーリングファンリレー制御、エレクトロニクス駆動制御 (エンジン&トランスミッション)2次エアコントロールバルブ駆動制御、PTCヒータ駆動制御、セカンダリスロットル駆動制御、ISC回転制御、エレクトロニクス駆動制御 (電動二輪) スタンド制限解除 (PC スロットルは操作)、スタンド制限解除 (車両スロットルは操作)	(エンジン)TP 全閉学習値リセット、ISC 空気量固定制御、ISC 開度学習値リセット (エンジン&トランスミッション)ISC 空気量固定制御、ISC 開度学習値リセット、PPS 学習値リセット (ABS)減圧駆動
カワサキ	2016.04~	エンジン *OBDII ソフトの診断 (メーカーコード対応)	エンジン *OBDII ソフトの 診断	エンジン *OBDII ソフトの診断		
BMW MOTORRAD	2002~2019	DME/BMSK、ABS、SAF、DWA、RADIO、KOMBI、AUDIO、ZFE、RBT				車体番号読取、データレベル読取、サービス表示 (残り走行距離)、サービス表示 (日付)、DME アダプシオン値 読出し/リセット