[トヨタ] インテリジェントクリアランスソナーシステム 登録設定 (例 : プリウス ZVW50)

注意: ・下記作業を実施した場合、調整項目で記載してある調整を行わなければ インテリジェントクリアランスソナーシステムが正常に作動しない可能性があります。

作業実施部位	調整項目	
	ウルトラソニックセンサフロントコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサフロントセン タ(LH、RH)角度測定	
	ウルトラソニックセンサリヤコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサリヤセンタ(LH、 RH)角度測定	
クリアランスウォーニングコンピ	ステアリングセンサ 0 点記憶*3	
ュータ ASSY の交換	バンパー情報取得	
	ウルトラソニックセンサフロントコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサフロントセン 夕(LH、RH)角度登録	
	ウルトラソニックセンサリヤコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサリヤセンタ(LH、 RH)角度登録	
ウルトラソニックセンサフロント コーナ(LH、RH)、ウルトラソニ ックセンサフロントセンタ(LH、 RH)およびウルトラソニックセン サフロントサイド(LH、RH)の交 換・脱着*1 ウルトラソニックセンサリヤコー ナ(LH、RH)、ウルトラソニック	ウルトラソニックセンサフロントコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサフロントセン タ(LH、RH)角度測定	
	ウルトラソニックセンサフロントコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサフロントセン タ(LH、RH)角度登録	
	ウルトラソニックセンサリヤコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサリヤセンタ(LH、 RH)角度測定	
センサリヤセンタ(LH、RH)およ びウルトラソニックセンサリヤサ イド(LH、RH)の交換・脱着*2	ウルトラソニックセンサリヤコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサリヤセンタ(LH、 RH)角度登録	
	ウルトラソニックセンサフロントコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサフロントセン タ(LH、RH)角度測定	
サスペンション、定廻り部品(サ スペンションアーム、スプリン グ、ショックアブソーバー)の脱 差、充地	ウルトラソニックセンサフロントコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサフロントセン タ(LH、RH)角度登録	
	ウルトラソニックセンサリヤコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサリヤセンタ(LH、 RH)角度測定	

作業実施部位	調整項目	
	ウルトラソニックセンサリヤコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサリヤセンタ(LH、 RH)角度登録	
フロントバンパ ASSY の交換・脱	ウルトラソニックセンサフロントコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサフロントセン タ(LH、RH)角度測定	
着	ウルトラソニックセンサフロントコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサフロントセン タ(LH、RH)角度登録	
	ウルトラソニックセンサリヤコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサリヤセンタ(LH、 RH)角度測定	
リヤハンハ ASSY の父換・脱着	ウルトラソニックセンサリヤコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサリヤセンタ(LH、 RH)角度登録	
ウルトラソニックセンサフロント コーナ(LH、RH)およびウルトラ	ウルトラソニックセンサフロントコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサフロントセン タ(LH、RH)角度測定	
リニックセンサフロントセンタ (LH、RH)の搭載角度がずれた場 合	ウルトラソニックセンサフロントコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサフロントセン タ(LH、RH)角度登録	
ウルトラソニックセンサリヤコー ナ(LH、RH)およびウルトラソニ	ウルトラソニックセンサリヤコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサリヤセンタ(LH、 RH)角度測定	
ックセンサリヤセンタ(LH、RH) の搭載角度がずれた場合	ウルトラソニックセンサリヤコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサリヤセンタ(LH、 RH)角度登録	
ウルトラソニックセンサフロント コーナ(LH、RH)およびウルトラ	ウルトラソニックセンサフロントコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサフロントセン タ(LH、RH)角度測定	
リニックセンリンロンドセンタ (LH、RH)が直接衝撃を受けた場 合	ウルトラソニックセンサフロントコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサフロントセン タ(LH、RH)角度登録	
ウルトラソニックセンサリヤコー ナ(LH、RH)およびウルトラソニ	ウルトラソニックセンサリヤコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサリヤセンタ(LH、 RH)角度測定	
ックセンサリヤセンタ(LH、RH) が直接衝撃を受けた場合	ウルトラソニックセンサリヤコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサリヤセンタ(LH、 RH)角度登録	
ステアリングセンサの交換・脱着	- ステアリングセンサ0点記憶*3	
補機バッテリケーブル切り離し時		

- *1: ウルトラソニックセンサフロントサイド(LH、RH)の交換・脱着したときには、センサ情報 をクリアランスウォーニングコンピュータ ASSY に登録する為、ウルトラソニックセンサフ ロントコーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサフロントセンタ(LH、RH)角度登録を する必要があります。
- *2: ウルトラソニックセンサリヤサイド(LH、RH)の交換・脱着したときには、センサ情報を クリアランスウォーニングコンピュータ ASSY に登録する為、ウルトラソニックセンサリヤ
- ^{参考:} コーナ(LH、RH)およびウルトラソニックセンサリヤセンタ(LH、RH)角度登録をする必要が あります。

*3: 走行することによる自動学習方法もあります。

※この作業はデジタル角度計、ICS センサー用アタッチメント、マスキングテープ、水準器を 使用します。予めご用意下さい。

手順/操作

・インテリジェントクリアランスソナーシステム 登録設定 ※一部イラストは整備書より引用しております



0点を記憶させたデジタル角度計を用いて、フロント及びリア4箇所で下図の位置を測定し 記録して下さい。A点とC点及びF点とH点については下図の範囲であれば誤差範囲内です。







フロント・リヤ共にセンサ角度の測定を行って下さい。 デジタル角度計をセンサ面に密着させ、測定面が出来る限り垂直になる様に測定して下さい。 角度計の仕様は真横で 90°を指し、センサ面(搭載角)は水平より上向きでプラス側になります。









基準値(フロントバンパー) ウルトラソニックセンサフロントセンタ(LH、RH) -3.8° ~ 6.1° ウルトラソニックセンサフロントコーナ(LH、RH) -3.0° ~ 6.9°

基準値(リヤバンパー) ウルトラソニックセンサリヤセンタ(LH、RH) -3.2°~ 6.7° ウルトラソニックセンサリヤコーナ(LH、RH) -2.2°~ 7.7°

90°から角度計で測定された数値を引いた値がセンサ角度になります。 この後、入力の際に必要になりますので控えておいてください。

センサ角度が基準値外の場合は、バンパー等が正しく組付けられているかを確認し 再度測定を行って下さい。

9.

10.	イグニッションスイッチが OFF である事を 確認し、MTG2000-S を車両に接続して下さ い。	
11.	イグニッションスイッチを ON にして 下さい。(ブレーキペダルを踏まずにプッシュ スタートスイッチを 2 回押します)	ブレーキを踏まずに、2 回プッシュします。
12.	『メーカー選択』画面から <mark>〔国産乗用車〕 - 〔トヨタ/レクサス〕</mark> を 選択して <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	メーカー選択 国産乗用車 トョタ/レクサス 輸入車 日産/インフィニティ 国産トラック ホンダ/アキュラ 08011 三菱 HV整備モード スズキ ダイハツ マツダ スパル ENTER:選択 ENTER:選択 EXIT: 戻る
13.	『地域設定』から <mark>〔日本〕</mark> を選択して <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	地域設定 日本 北米 欧州 その他 ENTER:選択 EXIT:戻る



15.	『トヨタ メインメニュー』から <mark>〔作業サポート〕</mark> を選択して <mark>[ENTER]</mark> を 押して下さい。	トヨタ メインメニュー (マンクロ・マンクロ・マンクロ・マンクロ・マンクロ・マンクロ・マンクロ・マンクロ・
16.	『作業サポート』から <mark>[作業サポート(New)]</mark> を選択して <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	作業サポート 作業サポート [New] 作業サポート [Previous] ENTER:選択 EXIT:戻る
17.	『作業サポート』から <mark>[IPA/ICS/クリアランス</mark> ソナー]を選択し、 <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	作業サポート D席モータ P席モータ RL席モータ RL席モータ RR席モータ IPA/ICS/クリアランスソナー オートレベリング 電源 ブラインドスボットモニター マスタ ENTER:選択 EXIT:戻る
18.	『IPA/ICS/クリアランスソナー』から [クリアランスソナー検知/ステアリング調整] を選択し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	IPA/ICS/クリアランスソナー クリアランスソナー検知/ステアリング調整 タイヤ周長設定 ENTER:選択 EXIT:戻る



21.	以下の条件を確認して下さい。 ・IG ON(エンジン OFF/READY OFF) ・停車状態 ・ステアリングホイールが中立位置 条件が全て整っている事を確認し <mark>[ENTER]</mark> を 押して下さい。	クリアランスソナー検知/ステアリング調整 以下の条件を確認して下さい。 - IG ON (エンジンOFF/READY OFF) - 停車状態 - ステアリングホイールが中立位置 ENTER:次へ EXIT:中止
22.	修理書を参照し、次の画面でバンパー種類を 入力して下さい。 内容を確認して[ENTER]を押して下さい。 パンパー種類を入力して下さい。 標準のバンパーであれば入力する数値は [1]になります。 [十字キー]を操作して[1]を入力し[ENTER]を 押して下さい。	クリアランスソナー検知/ステアリング調整 修理書を参照し、次の画面でパンパー種類を 入力して下さい。 ENTER:次へ EXIT:中止 クリアランスソナー検知/ステアリング調整 パンパー種類を入力して下さい 00] エ::番号選択 ・: 左右選択 ENTER:次へ EXIT:中止
23.	修理書を参照し、FLC センサ、FRC センサの 仰角を次の画面で入力して下さい。 内容を確認して <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。 ここから入力していく数値(角度)は 手順 1~9 で算出した物になります。 控えた物を手元に用意して下さい。	クリアランスソナー検知/ステアリング調整 修理書を参照し、FLCセンサ、FRCセンサの仰角を 次の画面で入力して下さい。 ENTER:次へ EXIT:中止

24.	FLCセンサの仰角を入力して下さい。 [十字キー]を操作し数値を入力して[ENTER]を 押して下さい。 FLC=フロントセンタ左(手順7参照) FRCセンサの仰角を入力して下さい。	クリアランスソナー検知/ステアリング調整 FLCセンサの仰角を入力して下さい +00.0 トマ: 番号選択 ・・: 左右選択 ENTER:次へ EXIT:戻る
	<mark>[十字キー]</mark> を操作し数値を入力して <mark>[ENTER]</mark> を 押して下さい。 FRC=フロントセンタ右(手順 7 参照)	+0 0 .0 ▲ T : 番号選択 ▲ S : 左右選択 ENTER : 次へ EXIT : 戻る
	修理書を参照し、FL センサ、FR センサの 仰角を次の画面で入力して下さい。 内容を確認して	クリアランスソナー検知/ステアリング調整 修理書を参照し、FLセンサ、FRセンサの仰角を 次の画面で入力して下さい。
25.		ENTER:次へ EXIT:戻る

26.	FL センサの仰角を入力して下さい。 [十字キー]を操作し数値を入力して[ENTER]を 押して下さい。 FL=フロントコーナ左(手順7参照)	クリアランスソナー検知/ステアリング調整 ELセンサの仰角を入力して下さい +0 0 .0 ▲▼: 番号選択 ・◆: 左右選択 ENTER:次へ EXIT:戻る
	FR センサの仰角を入力して下さい。 <mark>[十字キー]</mark> を操作し数値を入力して <mark>[ENTER]</mark> を 押して下さい。 FR=フロントコーナ右(手順 7 参照)	クリアランスソナー検知/ステアリング調整 Rセンサの仰角を入力して下さい +0 0 .0 → : 番号選択 → : 左右選択 ENTER:次へ EXIT:戻る
27.	以下のセンサ仰角を書き込みます。 FLC : 0.0° FRC : 0.0° FL : 0.0° FR : 0.0° 入力した数値に間違いが無い事を確認し [ENTER]を押して下さい。	クリアランスソナー検知/ステアリング調整 以下のセンサ仰角を書き込みます。 FLC: 0.0° FRC: 0.0° FR: 0.0° ENTER: 次へ EXIT:戻る

32.	以下のセンサ仰角を書き込みます。 RLC : 0.0° RRC : 0.0° RL : 0.0° RR : 0.0° 入力した数値に間違いが無い事を確認し [ENTER]を押して下さい。	クリアランスソナー検知/ステアリング調整 以下のセンサ仰角を書き込みます。 RLC: 0.0 ° RRC: 0.0 ° RL: 0.0 ° RR: 0.0 ° ENTER:次へ EXIT:戻る
33.	クリアランスソナー検知/ステアリング調整が 完了しました。 引き続き故障診断を実施する場合は再度 車両接続を実施して下さい。 以上で作業完了となります。[EXIT]ボタンを 押し『トヨタメインメニュー』まで画面を 戻した後、車両を IG OFF にしてから MTG2000-S を安全に取り外して下さい。	クリアランスソナー検知/ステアリング調整が 完了しました。 引き続き故障診断を実施する場合は、再度車両接続を 実施して下さい。 ENTER/EXIT:終了