





Step4	
	+
パッノテートメニュー石上の三点リーターをダッフしま	ます。
● アフリソーンコン ■ 年间 ● フス3 診断アプリ	すべての更新
参新 1.10.00	アンインストール
*** サポートオンデマンド (SOD) 1.10.02	アンインストール
Autoland Launcher 1.10.08	アンインストール
	アンインストール
Operation Service 1.3.18	アンインストール
WA U∓→トコントロ→IL. Tasm/Visuar 115 50 567 80% ■ 80% ■	1 10 × 10 × 10 × 10 1
Step6	
	半角苗粏で入力□ ます
Step6 アクティベーションコードが記載された用紙を確認して	半角英数で入力します。
Step6 アクティベーションコードが記載された用紙を確認して	半角英数で入力します。
Step6 アクティベーションコードが記載された用紙を確認して ← 7ップテー	*半角英数で入力します。 :
Step6 アクティベーションコードが記載された用紙を確認して ← 7ップチート ● 7ブリアーション	半角英数で入力します。 : : : : : : : : : : : : :
Step6 アクティベーションコードが記載された用紙を確認して	半角英数で入力します。 : :→ :→ :→ : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Step6 アクティベーションコードが記載された用紙を確認して	半角英数で入力します。 *4 *4
Step6 アクティベーションコードが記載された用紙を確認して	:半角英数で入力します。 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Step6 アクティベーションコードが記載された用紙を確認して	半角英数で入力します。 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Step6 アクティベーションコードが記載された用紙を確認して	半角英数で入力します。 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :



メインアイコ	ン
診断	故障コード読取・消去、データモニタ、アクティブテスト 作業サポートなどを行います
テクニカル ホットライン	対応車種あよび対応システム一覧などのお役立ち 情報のリンク先を掲載しています
アップデート	整備用ソフトウェアのアップデートやユーティリティ アプリのダウンロードを行います
セットアップ	Wi-Fi接続、I/F接続やタブレットの機能設定を 行います

タブレットのWi-Fi接続を設定します。 設定方法は表面「Wi-Fi接続」を参照してください。
ペアリングされているVClのシリアル番号(S/N) が表示されます。 設定方法は取扱説明書を参照してください。
自動的にスリープモードへ切り替わるまでの時間を設定します (15秒/30秒/1分/2分/5分/10分/30分)

(しない/1時間/2時間/4時間)

	アプリ画面のベース表示を設定します(ライト/ダーク)
ズ	アプリ画面のフォントサイズを設定します(スモール/正常/ビッグ)
ï	メーカー選択画面の表示を設定します (NONE(テキストのみ)/スケッチ/カラー写真)
	メニュー選択項目の表示を設定します (スライドアイコン/アイコン/リスティング)
択	地域選択項目の表示を設定します(アイコン/リスティング)
	スピーカー音量、通知/アラーム音、サイレントモードの設定をします
	・内蔵ストレージの使用状況を確認します ・内蔵ストレージのフォーマットを指示します