

UDトラック対象車両一覧

2023.05.29

※本資料はエンジンの診断可否を基準としております。車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

車種名		年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ登録	DPF 強制再生
小型トラック	コンドル	1999-2003	KG/KK ^{注1}	4HF1-N	不要	DPFなし
				4HF1-S	不要	DPFなし
				4HG1	不要	DPFなし
				4HJ1	不要	DPFなし
				4HK1	不要	DPFなし
		2002-2003	KG/KK/KR ^{注1}	4HJ1	不要	DPFなし
				4HL1	不要	DPFなし
		2003-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4JG2	不要	DPFなし
		2004	KR/PA/PB ^{注1}	4HF1 (CNG)	不要	DPFなし
		2004-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4JG2 (LPG)	不要	DPFなし
				4HG1 (LPG)	不要	DPFなし
				4HL1-TC	○	DPFなし
		2004-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4HL1-NA	○	1000rpm
		2004-2006	VD ^{*1 注1}	4HL1-NA	○	1000rpm
		2005-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4HK1-TC	○	DPFなし
		2005-2006	AFG ^{注1}	4HV1 (CNG)	不要	DPFなし
		2007-2010	BDG/BKG/PDG/PKG	4HK1-TC	○	1500rpm
				4JJ1-TC	○	2000rpm
		2007-2010	BJG ^{*1}	4JJ1-TC	○	2000rpm
		2007-2010	NFG	4HV1 (CNG)	不要	DPFなし
		2011.4~	SDG/SKG/TKG	4JJ1-TC	○	○
		2011.4~	SFG/TFG	4HV1 CNG	不要	DPFなし
		2011.4~	SJG/TQG ^{*1}	4JJ1-TC	○	○
		2013.3~	SKG/TKG	4JJ1-TC	○	○
		2013.3~	TFG	4HV1 CNG	不要	DPFなし
	2013.3~	TQG ^{*1}	4JJ1-TC	○	○	
	07.05~21.06	CBF	QR20DE	不要	DPFなし	
	07.05~19.08	PDG	ZD30DDTi	○	○	
	カゼット	10.11~	SKG/TKG/TPG/TRG	4P10	○	○
				SJG/TQG/TSG ^{*1}	4P10	○
2PG/2RG/2TG			4P10	○	○	
中・普通型トラック(中型キャブ)	コンドル,コンドルZ(LK、PK)	2004.6~	PB/PK/BDG	J07E	○	○
			J08E	○	○	
	コンドル(PW)	2004.6~	PB/PK/BDG	J08E	○	○
				LDG/QDG	GH5、GH7	○
	コンドル、コンドルZ(MK)	2004.6~	PB/PK/BDG	J05D	○	○
				J07E	○	○
J08E				○	○	
キャブ)	コンドル、コンドルZ(MK)	2011.7~	SKG/TKG	GH5、GH7	○	○
	コンドル(キャパシタハイブリッド)	2002.5~	KK ^{*1}	FE6	不要	DPFなし

UDトラック対象車両一覧

2023.05.29

※本資料はエンジンの診断可否を基準としております。車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

車種名		年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ 登録	DPF 強制再生
中・普通型トラック(中型)	コンドル(CNG)	2000.5～	PB/PK/KK/KL	FU6	不要	DPFなし
	コンドル	1999.5～	KK/KL	FE6	不要	DPFなし
	コンドル (ISUZU)	2017.7～	TKG/2KG/2PG/2RG	4HK1	○	○
				6NX1	○	○
				6HF1 (CNG)	不要	DPFなし
		2019.3～ 2020.8	2KG/2PG/2RG	4HK1	○	○
6NX1				○	○	
大型トラック	クオン	2004.11～	ADG/AKG/PKG	GE13T		DPFなし
				MD92T	○	DPFなし
		2010.7～	LDG/LKG/QDG/QKG/QPG	GH11、GH13		○
		2017.7～	2DG/2PG	GH8、GH11		
	ビックサム	1998～	KK/KL/KC	GE13T	不要	DPFなし
				MD92T	不要	DPFなし
		2000.2～	KK/KL/KC	RF8T	不要	DPFなし
				RG8	不要	DPFなし
			RH8	不要	DPFなし	
小型バス	スペースランナー (RN252)	1999.4～	KK/KL	FE6	不要	DPFなし
	スペースランナー (EN252)	1999.4～	KK/KL	FE6T	不要	DPFなし
中・普通型バス	スペースランナー (RM/JP360)	2004.8～	PB/PK	J07E	○	○
	スペースランナー (RP252)	2000～	KK/KL	FE6T	不要	DPFなし
	スペースランナー (RM/JM252)	1999～	KK/KL	FE6	不要	DPFなし
				FE6T	不要	DPFなし
	スペースランナー (CNG)	1999～	KK	FU6	不要	DPFなし
スペースランナー (RM/JP820)	2007.12～	PDG	6M60	○	○	
大型観光バス	スペースウイング、スペースアロー(ND)	2005.7～	ADG/PKG	MD92T	○	DPFなし
	スペースウイング、スペースアロー-A(FUSO OEM)	2007.8～	BKG	6M70	不要	DPFなし
		2010.9～	LKG	6R10		○
スペースウイング、スペースアロー	2000.6～	KK/KL	RH8	不要	DPFなし	
			PF6HT	不要	DPFなし	
大型観光バス	スペースアロー(RP252)	2000.6～	KK/KL	FE6T	不要	DPFなし
バス バスステッ	スペースランナー(ND BODY)	2005.6～	ADG/PKG	MD92T	○	DPFなし
	スペースランナー(FUSO)	2007.10～	PKG	MD92T	○	DPFなし

UDトラック対象車両一覧

2023.05.29

※本資料はエンジンの診断可否を基準としております。車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

車種名	年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ登録	DPF強制再生	
大型トラック (ワンステップ)	スペースランナー (UA452)	2000.6～	KK/KL	PF6HT	不要	DPFなし
	スペースランナー A(FUSO)	2010.5～	LKG	6M60	○	○
大型バス(ノーステップ)	スペースランナー (RA)	2005.6～	ADG/PDG/PKG	MD92T	○	DPFなし
	スペースランナー (CNG)	2000～	KL	PU6	不要	DPFなし
	スペースランナー (UA452)	2000.6～	KK/KL	PF6HT	不要	DPFなし
	スペースランナー (UA272)	2000.4～	KK/KL	PF6HT	不要	DPFなし
				MD92T	不要	DPFなし
	スペースランナー A(FUSO)	2010.5～	LKG	6M60	○	○

注1.シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。

*1.HV車