



## MTG

### 診断ソフトアップデートのお知らせ

---

#### 【国産乗用車編】

《トヨタ》Ver.8.13

■「ブレーキ/電動 PKB」作業サポートに下記の項目(Phase 5 ECU 対応版)を追加しました。

一括学習

整備モード移行

電動 PKB 制御切替

電動 PKB フルリリース

テストモード点検

バックアップメモリ消去

EPB 初期化

#### 【国産トラック編】

《日野》Ver.3.78

■エーミング関連の作業サポートを追加しました。

- FCM:前方画像認識センサ(7 型)

「LDWS 光軸調整画面」

「FOE リセット」

「ヨーレート 0 点学習」

「仕様情報切り替え」

「カメラ履歴リセット」

- FCM:前方画像認識センサ(6 型)

「LDWS 光軸調整画面」

- FCM:前方画像認識センサ(KNORR)

「画像センサ軸調整」

- 前方ミリ波レーダ

「ビーム軸検査」



「前方レーダービーム軸調整」

「前方レーダービーム軸調整量確認」

「前方レーダーG センサ学習」

「ビーム軸調整」

「車両情報更新」

- 前方ミリ波レーダ(KNORR)

「レーダ軸調整」

- プリクラッシュ

「前方レーダー光軸調整」

「前方レーダー光軸ずれ量確認」

「前方レーダー光軸補正量確認」

「制御モード移行」

「履歴消去」

---

スナップオンツールズ 株式会社