



MTG-DUAL-TAB(nanoBT) MTG5000/5000S/2000/2000S/MTG3

診断ソフトアップデートのお知らせ

【国産乗用車編】

《スバル》Ver.5.80

■以下の車両のアクティブテストを追加しました。

レガシィ [BW/BT] (区分: B)

レガシィ [BN/BS] (区分: A~G)

インプレッサ/XV [GK/GT] (区分: A~F)

インプレッサ/XV [GJ/GP] (区分: A~F)

WRX/レヴォーグ [VB/VN] (区分: A~B)

WRX/レヴォーグ [VA/VM] (区分: A~G)

フォレスター [SK] (区分: A~D)

フォレスター [SJ] (区分: A~E)

エクシーガ [YA] (区分: H~J)

BRZ [ZD] (区分: A)

BRZ [ZC] (区分: A~H)

《マツダ》Ver.6.51

■アクセラ BK系後期(2006年6月以降)車両のデータモニタをサポートしました。

対応システム : PCM, TCM, ABS/DSC, ABS, EPS

■アクセラ BKEPの4WDかつDSC付きでない車両のABS作業サポートでつぎの機能をサポートしました。

「ABS/DSC センサ初期化」 - 「前後方向Gセンサ」



【国産トラック 編】

《日野》Ver.3.75

■デュトロ EV の作業サポートを新規追加しました。

追加内容は以下の通りです。

なお、作業サポートの「点検メニュー」「初期設定・初期学習」によって表示する項目は分かれます。

- BEV システム
 - 「SOH 初期化」
- ブレーキ
 - 「整備モード移行」
 - 「ディーラーモード」
 - 「エア抜き」
 - 「車両制御履歴」
 - 「0 点学習値初期化」
- EPB:電動パーキングブレーキ
 - 「制動力検査」
 - 「メンテナンスモード開始」
 - 「メンテナンスモード終了」
 - 「EPB 初期学習」
- EPS:電動パワーステアリング
 - 「車両制御履歴」
- エアコン
 - 「電動コンプレッサ情報読み出し」
- P ロックアクチュエーター
 - 「P ロック初期学習」
- ボディコントロールモジュール
 - 「オートヘッドランプセンサ接続履歴クリア」
 - 「テールランプ出力回数リセット」
 - 「ヘッドランプ出力回数リセット」
- ドライビングサポート
 - 「ヨーレートセンサ 0 点学習」
 - 「ミリ波レーダ ビーム軸調整」



- 「ECU 学習値 初期化」
- FCM:前方画像認識センサ
 - 「LDWS 光軸調整画面」
 - 「LDWS 光軸調整手入力画面」
- 誤発進抑制機能
 - 「誤発進抑制機能 初期設定」

スナップオンツールズ 株式会社